

كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i PRIME™

.1

التشغيل

أضغط باستمرار على زر شاشة
اللمس لمدة 4 ثوان، ثم انفك.
سيتم تشغيل أصوات الجهاز.

IQOS ILUMA i PRIME™

.2

الشحن

سيتم شحن الحامل تلقائياً عند وضعه في
شاحن الجيب. قبل الاستخدام لأول مرة،
قم بشحن جهاز IQOS ILUMA i PRIME™ حتى
الكامل باستخدام ممول طاقة متواافق،
وفقاً لتجهيزات وتعليمات السلامة.
(حوالي 135 دقيقة).

.3

أدخل SMARTCORE STICK™

أدخل SMARTCORE STICK™
أدخل SMARTCORE STICK™ حتى القط الموجود على الشاشة
يظهر شاشة اللمس حالة
جهة حامل الجهاز.

.4

التسخين التلقائي

يبدأ التسخين التلقائي، أو، عن طريق السحب لأعلى على شاشة
اللمس. ستظهر شاشة اللمس حالة
التسخين.

.5

بعد الاستخدام

ابدأ باستخدام الجهاز بعد
الانتهاء من التسخين.

.6

العد التنازلي للتجربة

يشير الدليل الضوئي حول شاشة
اللمس إلى الوقت المتبقى من
التجربة.

.7

التجربة على وشك الانتهاء

سوف يهتز حامل الجهاز للإشارة
إلى آخر 30 ثانية أو آخر سجتين.
التجربة على وشك الانتهاء

.8

اسحب SMARTCORE STICK™

اسحب SMARTCORE STICK™
قم بإزالة SMARTCORE STICK™
المستخدَم وتخلص منه وفقاً
لتوجيهات وتعليمات السلامة.



اكتشف الميزات الجديدة

IQOS تطبيق تحميل
استخدم IQOS لضبط
تجربتك.*
[قم بزيارة](http://qos.com/apps) qos.com/apps
قد يختلف نوفر تطبيق IQOS حسب البلد.

هواز وتخسيص

فت



الإيقاف
المؤدية
إيقاف الدوام

مؤقت



ستئناف

3

F
يتلخص
أعواد التبغ
على جميع ا



٢٠١

Flex
افتراضي
3 اس
تتاليان

٢١٣

سبط

