


IQOS

ILUMA




Guía de
USUARIO

¿Cómo usar tu IQOS?



ENCIENDE

Mantén presionado el botón de tu Cargador Portátil durante 4 segundos y levanta el dedo. Las luces de estado del Cargador Portátil y de la Pieza de Calentamiento se encenderán poco a poco.



CARGA LA PIEZA DE CALENTAMIENTO

Inserta la Pieza de Calentamiento en el Cargador Portátil para cargarla.

La luz de estado de la Pieza de Calentamiento te indicará cuál es el nivel de batería.



CARGADOR IQOS ILUMA

Luces de estado de la Pieza de Calentamiento

Tapa lateral




Luces de estado del Cargador Portátil



Botón del Cargador Portátil


Puerto de carga

¿Cómo usar IQOS ILUMA?



1. CARGA TU CARGADOR PORTÁTIL

Antes del primer uso, carga tu dispositivo IQOS con el Adaptador de Corriente y el cable de carga.



2. PREPÁRATE

Inserta tu unidad de tabaco para calentar TEREA hasta la línea del filtro.

El calentamiento empieza automáticamente o presionando el botón por 1 segundo.

PIEZA DE CALENTAMIENTO




ARO

Luces de estado de la Pieza de Calentamiento

IQOS

Botón de la Pieza de Calentamiento

IQOS ILUMA solo es compatible con unidades para calentar TEREA




2. COMIENZA A USARLO

Comienza a usarlo una vez que la Pieza de Calentamiento vibre y las luces se mantengan fijas.




3. A PUNTO DE TERMINARSE


Para indicar los últimos 30 segundos o los últimos dos usos, la Pieza de Calentamiento vibrará y mostrará una luz (o luces) blanca intermitente.



Cable de carga




Adaptador de Corriente



4. EXTRAER LA UNIDAD DE TABACO PARA CALENTAR TEREА

Extrae la unidad de tabaco para calentar TEREА y deséchala según las advertencias e instrucciones de seguridad.



5. VOLVER A CARGAR LA PIEZA DE CALENTAMIENTO

Inserta la Pieza de Calentamiento en el Cargador Portátil para volverla a cargar.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Para consultar el manual de usuario completo, contactar con el servicio de Atención al Cliente en la Línea IQOS

1800 011 022

www.iqos.com/myiqos

Consejos Rápidos




COMPROBAR EL ESTADO DE LA PIEZA DE CALENTAMIENTO

Inclina la Pieza de Calentamiento hacia ti o presiona el botón brevemente, las luces de la Pieza de Calentamiento te indicarán el nivel de batería.




COMPROBAR EL ESTADO DE LA PIEZA DE CALENTAMIENTO EN EL CARGADOR PORTÁTIL

Presiona brevemente el botón del Cargador Portátil; se encenderá la luz de estado de la Pieza de Calentamiento.




SI LA LUZ PARPADEA EN AMARILLO

Batería agotada, requiere carga.



SI LAS LUCES PARPADEAN DOS VECES EN BLANCO

IQOS ILUMA está fuera de la temperatura de funcionamiento (0 °C~40 °C).




PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL CARGADOR PORTÁTIL

Presiona brevemente el botón del Cargador Portátil; las luces de estado del Cargador Portátil se encenderán para indicar el nivel de batería.




PARADA AUTOMÁTICA

Durante el uso, la experiencia se detendrá si la unidad de tabaco para calentar TERA se mueve o se extrae de la Pieza de Calentamiento.



SI LA LUZ PARPADEA EN ROJO

Reinicia el Cargador Portátil. Si el parpadeo persiste, ponte en contacto con Atención al Cliente.



PARA REINICIAR

Coloca el dispositivo en el Cargador Portátil y presiona el botón durante 10 segundos y luego suéltalo. Todas las luces de estado se apagaran y se encenderán para confirmar el reinicio.

IQOS
ILUMA



Este símbolo indica que se requiere precaución a la hora de usar el producto. Sirve para advertir sobre posibles riesgos de daños físicos.

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES

LEE Y CONSERVA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO PARA EVITAR DAÑOS.

Estas advertencias de seguridad e instrucciones no abarcan todas las situaciones que pueden llegar a producirse, por lo que deben extremarse las precauciones.

GUARDA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES Y CONSÉRVASLAS PARA FUTURAS CONSULTAS, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas advertencias de seguridad e instrucciones son aplicables a IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME

Usuarios previstos

- IQOS ILUMA Y IQOS ILUMA PRIME están pensados para fumadores adultos.
- IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME y las unidades de tabaco para calentar TEREA están pensados para fumadores adultos que de otra forma seguirían consumiendo tabaco o productos que contengan nicotina.
- Los niños y adolescentes no deben usar IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME ni las unidades de tabaco para calentar TEREA bajo ninguna circunstancia.
- Este producto no está pensado para que lo usen personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de los conocimientos necesarios a menos que cuenten con supervisión o se les haya indicado cómo usar el producto de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.

Tabaco y nicotina

- Las unidades de tabaco para calentar TEREA contienen nicotina, una sustancia adictiva.
- IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME y las unidades de tabaco para calentar TEREA no están exentos de riesgos. La mejor forma de reducir los riesgos hacia la salud relacionados con el tabaco es dejar el consumo de tabaco y nicotina por completo tabaco y la nicotina.

- La nicotina está presente de forma natural en el tabaco que contienen las unidades de tabaco para calentar TEREА.
- Algunos usuarios podrían experimentar dolor abdominal, dolor en el pecho, sensación de asfixia, tos, dificultad para respirar, mareos, sequedad de garganta, gingivitis, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, náuseas, irritaciones bucales, palpitaciones, irritaciones en la garganta y vómitos.
- Las personas que tienen riesgo de sufrir o que sufren convulsiones o enfermedades del corazón o que son diabéticas o epilépticas no deberían usar productos que contienen nicotina.
- Los productos que contienen nicotina no deben usarse durante el embarazo ni la lactancia. Si estás embarazada, en periodo de lactancia o crees que podrías estar embarazada, es conveniente que dejes el tabaco y la nicotina.
- Dejar de fumar o pasarse a IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME y a las unidades de tabaco para calentar TEREА u otros productos que contienen nicotina puede requerir un ajuste de la dosis de ciertos medicamentos (p. ej. teofilina, clozapina, ropinirol).
- Si tienes preguntas sobre si deberías usar IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME o las unidades de tabaco para calentar TEREА debido a tu estado de salud, consulta con un profesional de la salud.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

⚠ ADVERTENCIA Peligro de asfixia, ingestión y manipulación

Mantén IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME y las unidades de tabaco para calentar TEREА fuera del alcance de los niños y mascotas en todo momento.

- PELIGRO DE ASFIXIA: Las unidades de tabaco para calentar TEREА contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
- PELIGRO DE INGESTIÓN
 - La ingestión de las unidades de tabaco para calentar TEREА puede provocar lesiones graves en órganos internos debido a sus piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
 - La ingestión de las unidades de tabaco para calentar TEREА puede suponer un riesgo de intoxicación por nicotina.
 - Si ingieres las unidades de tabaco para calentar TEREА, acude a un médico inmediatamente.
- PELIGRO DE MANIPULACIÓN: No desmontes las unidades de tabaco para calentar TEREА, ya que contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados. Desecha las unidades de tabaco para calentar TEREА inmediatamente después de usarlos de conformidad con la normativa local de eliminación de residuos.

⚠ ADVERTENCIA Riesgos asociados a la batería y a los componentes electrónicos

Riesgos eléctricos

Si no se respetan estas advertencias de seguridad e instrucciones, se podrían ocasionar incendios, explosiones, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto y otros bienes:

- Únicamente los usuarios finales deben usar IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME.

- No utilices IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME en lugares en los que el uso de dispositivos electrónicos esté prohibido.
- No cargues ni uses IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME ni otros accesorios si están dañados, rotos o han sido manipulados.
- No uses IQOS ILUMA ni IQOS ILUMA PRIME si la batería presenta fugas.
- IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME deben cargarse únicamente en el interior, como indica el símbolo <3, con el Cable de Carga y el Adaptador de Corriente aprobados por el fabricante (suministrados en la caja).
- No uses accesorios no aprobados por el fabricante. Consulta la sección de Datos técnicos y www.iqos.com para más información sobre el kit de movilidad adquirido.
- Este producto debe cargarse únicamente a muy baja tensión de seguridad (SELV). Consulta la sección de Datos técnicos de este manual de usuario para más información sobre el voltaje.
- No uses, cargues o almacenes IQOS ILUMA ni IQOS ILUMA PRIME en lugares con altas temperaturas (por ejemplo, en el interior de un vehículo en verano o cerca de fuentes de calor como radiadores o fuegos).
- No uses IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME cuando haya materiales inflamables, líquidos y gases presentes.
- No pongas IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME el Adaptador de Corriente o el Cable de Carga en

contacto con ningún líquido. No los toques si se mojan o se sumergen en algún líquido.

- No limpie el dispositivo con ningún agente limpiador.
- Limpia el puerto de carga USB del IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME de manera periódica para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo) e inspecciona el puerto USB antes de usar el conector USB.
- Manipúlalo con cuidado. No dejes caer IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME ni lo sometas a impactos fuertes.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No realices intentos de apertura, mantenimiento, modificación o reparación de ningún componente de IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME ni sustituyas ninguno de los componentes ni baterías.
- El Cargador Portátil y el dispositivo IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME no son compatibles con la generación anterior de IQOS. No intentes cargar IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME con ningún Cargador Portátil de la generación anterior de IQOS. No intentes cargar ningún dispositivo de la generación anterior de IQOS con el Cargador Portátil IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME.

- No uses este producto si ha sido expuesto a frío, calor o humedad excesivos.
- No toques IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME ni sus accesorios si se sobrecalientan, emiten humos, se prenden o queman. Si es posible, apágalos o desconéctalos de la fuente de alimentación.
- No trates de introducir ningún otro objeto que no sea la unidad de tabaco para calentar TEREА en la cámara de calentamiento.
- El dispositivo solo funciona a temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
- La unidad de tabaco para calentar TEREА son de un solo uso y no deben reutilizarse ni encenderse con una cerilla, mechero o ningún otro tipo de llama.

Riesgos asociados a la batería

IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME funcionan con baterías de iones de litio (Li-ion) selladas. En condiciones normales de uso, la batería está sellada. Si observas cualquier fuga de líquidos de la batería, sigue estas precauciones:

- Si se ingiere el líquido de una batería, acude al médico inmediatamente. No te provoques el vómito ni ingieras alimentos o bebidas.
- Si inhalas el líquido, toma aire fresco y acude a un médico.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lávate la zona afectada, incluyendo las manos, y no te toques los ojos.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos y acude a un médico inmediatamente.
- Si usas IQOS ILUMA O IQOS ILUMA PRIME en condiciones de temperatura y humedad elevadas, el agua del aerosol se calentará.
- Para evitar esta sensación, guarda las unidades de tabaco para calentar TEREА en un lugar limpio, seco y fresco. No expongas los productos a condiciones de humedad alta o a la luz del sol directa.
- No uses las unidades de tabaco para calentar TEREА que hayan sido expuestas a calor o humedad excesiva.
- No saques las unidades de tabaco para calentar TEREА mientras las usas.
- Si sufres alguna molestia, deja de usar el producto y consulta con un profesional de la salud.

⚠ PRECAUCIÓN Riesgo de reacciones alérgicas

- El uso de IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME podría causar una reacción alérgica como hinchazón de cara, labios, lengua, encías, garganta u otra parte del cuerpo, dificultad para respirar o jadeos.
- Deja de usar IQOS ILUMA o IQOS ILUMA PRIME y acude a un médico inmediatamente si presentas alguno de estos síntomas, que podrían indicar una reacción alérgica grave.

Uso de Las Unidades de tabaco para calentar TEREA

- Usa IQOS ILUMA Y IQOS ILUMA PRIME únicamente con Las unidades de tabaco para calentar TEREA específicamente diseñados para IQOS ILUMA y dispositivos IQOS ILUMA PRIME.
- Nunca uses IQOS ILUMA O IQOS ILUMA PRIME con cigarrillos o productos similares.
- No uses Las unidades de tabaco para calentar TEREA con generaciones anteriores de dispositivos IQOS.
- No modifiques Las unidades de tabaco para calentar TEREA de ninguna forma ni añadas ninguna sustancia a Las unidades de tabaco para calentar TEREA. Hacerlo podría provocarte lesiones.

Almacenamiento

- El dispositivo debe almacenarse en un lugar limpio, seco y fresco. No lo almacenes a temperaturas superiores a 60°C.
- Mantenlo fuera del alcance de los niños.

Cómo reportar eventos adversos o incidentes

- Si experimentas algún efecto no deseado al usar IQOS ILUMA, IQOS ILUMA PRIME y/o las unidades de tabaco para calentar TEREA, consulta con un profesional de la salud.
- Puedes notificarnos cualquier efecto adverso o incidente poniéndote en contacto con el servicio de Atención al Cliente (encontrarás los datos en el folleto de Atención al Cliente y Garantía). Al informarnos de efectos secundarios, nos ayudarás a ofrecer más información sobre la seguridad de este producto.
- Para más información, visita www.iqos.com

DATOS TÉCNICOS

Dispositivo:

IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME
Modelo C1402

Tipo de batería: batería de Li-ion
recargable

Entrada: 5 V  1,6 A

Cargador Portátil

IQOS ILUMA PRIME
Modelo C1502

Tipo de batería: batería de Li-ion
recargable

Entrada: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Cargador Portátil

IQOS ILUMA
Modelo M0001

Tipo de batería: batería de Li-ion
recargable

Entrada: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Los Cargadores Portátiles IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME llevan el símbolo  seguido de SxXAx, lo que significa que estos solo pueden cargarse con uno de los modelos de adaptador de corriente aprobados que indicamos a continuación.

Adaptador de Corriente ca:

Modelo: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Entrada: 100 V-240 V~50-60 Hz 0,3 A

Salida: 5 V  2 A

Potencia de salida: 10,0 W

Eficiencia media en activo: 79,0 %

Consumo de energía sin carga: <0,09 W

Uso con cable de carga USB tipo C-C

INFORMACIÓN PARA DESECHAR IQOS ILUMA Y IQOS ILUMA PRIME



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto y sus piezas individuales (incluidas las baterías) no se deben desechar junto con el resto de tus residuos domésticos. Es tu responsabilidad desecharlo llevándolo a un punto limpio para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Entre otros, las baterías usadas pueden devolverse de forma gratuita al punto de venta. La recogida y el reciclaje por separado de tus residuos (baterías incluidas) ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que estos se reciclen protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Desechar el equipo como residuo urbano sin clasificar (p. ej.: mediante la incineración de residuos o en vertederos) puede producir efectos negativos en el medioambiente y en la salud humana. Para más información sobre dónde puedes desechar tu equipo para su reciclaje, comunícate con el ayuntamiento local de tu ciudad, el servicio local de recolección de residuos domésticos o con el lugar donde adquiriste el producto. El importador local del producto se encargará de la financiación del tratamiento y el reciclaje de equipos devueltos a través de puntos de recogida de conformidad con los requisitos locales.

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA ELIMINACIÓN Y RECICLADO)

Los consumidores no deben retirar la batería. Al final de la vida útil del producto, solo una empresa de reciclaje podrá retirar la batería de forma segura siguiendo estos pasos.

IQOS ILUMA PRIME Cargador Portátil (Modelo C1502):

Paso 1: el dispositivo debe estar totalmente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: retira la almohadilla de goma de la cubierta del Cargador Portátil.

Paso 3: retira los dos tornillos.

Paso 4: retira la cubierta deslizándola y moviéndola verticalmente lejos de la carcasa metálica y después quita los dos tornillos del bastidor.

Paso 5: separa todos los circuitos impresos flexibles y el conector para retirar la placa del circuito del cargador.

Paso 6: quita la batería y deséchala respetando la normativa local.

IQOS ILUMA Cargador Portátil (Modelo M0001):


Paso 1: el dispositivo debe estar completamente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: retira la tapa con los dedos.

Paso 3: abre la tapa y retira los tornillos superior e interior.

Paso 4: retira la carcasa del cargador.

Paso 5: desatornilla la placa de circuitos electrónicos (solo un tornillo).



IQOS

TOGETHER. FORWARD.