


IQOS


دليل المستخدم

IQOS 3 DUO

شاحن الجيب لجهاز IQOS™ 3 DUO*




حامل جهاز IQOS 3 DUO*




*يتوافق جهاز IQOS 3 DUO مع جهاز IQOS 3

الشحن والتنظيف



كابل الشحن



محول الطاقة



أعواد تنظيف IQOS



أداة تنظيف IQOS

المزايا والإعدادات
أضف الطابع الشخصي على
تجربة IQOS الخاصة بك عبر
تطبيق* IQOS app. لمزيد من
المعلومات ولتحميل التطبيق،
يرجى زيارة الموقع التالي:
www.iqos.com/iqos-app



* قد لا يكون تطبيق IQOS app متوفراً
في بلدك.

 myIQOS

للحصول على دليل
المستخدم الكامل والدعم
لمستخدمي IQOS، يرجى
زيارة الموقع التالي:
www.iqos.com/myiqos

سجل الجهاز الخاص بك
للستفادة من الدعم والرعاية
الممتدة.

بعد التشغيل



شحن الحامل

أدخل حامل IQOS 3 DUO في شاحن الجيب الخاص بجهاز IQOS 3 DUO ثم أغلق الباب ليشحن.

يدلّ ضوء حالة الحامل على مستوى شحن الحامل.

التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن جيب IQOS 3 DUO لمدة 4 ثوانٍ ثم اتركه. ستضاء أضواء حالة الحامل وأضواء حالة شاحن الجيب ببطء.

التحقق من حالة الحامل



التحقق من حالة الحامل من
خلال شاحن جيب IQOS 3 DUO

اضغط على زر شاحن الجيب ثم
اتركه للتحقق من مستوى بطارية
حامل جهاز IQOS 3 DUO.



التحقق من حالة الحامل
اضغط على زر الحامل ثم اتركه
للتحقق من حالته.
تشير أضواء الحامل إلى مستوى
بطارية حامل IQOS 3 DUO.



التحقق من حالة الحامل من
خلال شاحن جيب IQOS 3 DUO

اضغط على زر شاحن الجيب ثم
اتركه للتحقق من مستوى بطارية
حامل جهاز IQOS 3 DUO.

كيفية استخدام جهاز IQOS 3 DUO




2. ابدأ التسخين

اضغط باستمرار على زر الحامل IQOS 3 DUO إلى أن يهتز حامل التبغ المسخن ويومض الضوء/الأضواء باللون الأبيض.

1. أدخل لفافة التبغ المسخن HEATSTICK™

أدخل لفافة التبغ المسخن واضغط عليها برفق حتى يصل إلى الخط الظاهر على الفلتر على أن يكون الفلتر موجهاً إلى الخارج.




4. اقترب للانتهاء

ليشير حامل IQOS 3 DUO إلى آخر 30 ثانية أو آخر نفثتين، سيهتز مرتين ويومض الضوء/الأضواء باللون الأبيض.

3. ابدأ الاستخدام

ابدأ الاستخدام بمجرد أن يهتز حامل IQOS 3 DUO مرتين.




IQOS 3 DUO كيفية استخدام جهازك



5. إزالة لفافة التبغ المسخن HEATSTICK

ارفع الغطاء للأعلى ثم قم بإزالة لفافة التبغ المسخن HeatStick المستخدمة.



كيفية تنظيف الحامل



2. استخدام عود تنظيف IQOS
أدخل عود تنظيف IQOS لمسح الحامل من الداخل.
تجنب ملامسة عود تنظيف IQOS للشفرة.

1. استخدام أداة تنظيف IQOS
اسحب الغطاء للأعلى ثم قم بفكه بالكامل.
انتظر حتى يبرد الجهاز وأدخل أداة تنظيف IQOS وقم بالتدوير برفق.

إرشادات سريعة





إعادة الضبط

اضغط على زر شاحن الجيب حتى تخفت الأضواء ثم اتركه. تنطفئ جميع أضواء الحالة وتومض مرّتين ثم تخفت تدريجياً لتأكيد إعادة الضبط.

التحقق من حالة شاحن الجيب

اضغط على زر شاحن الجيب ثم اتركه للتحقق من مستوى البطارية.

ستضاء الأضواء لتشير إلى حالة البطارية.



عندما يوّمض الضوء باللون الأحمر

أعد ضبط جهاز IQOS 3 DUO إذا استمر ومض الضوء باللون الأحمر، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

عندما يوّمض الضوء مرّتين باللون الأبيض

يكون جهاز IQOS 3 DUO خارج نطاق درجة حرارة التشغيل (0° مئوية - 40° مئوية) أو يجب إدخال الدافع في شاحن الجيب وإغلاق الباب حتى يكتمل الشحن.

هذا هو رمز مخاطر السلامة. يُستخدم
لتنبيهك إلى مخاطر الإصابة الحسدية.
المتحمّلة.



IQOS

تحذيرات وتعليمات السلامة

يُرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل الاستخدام
لتتجنب الإصابة.

لا تشمل تحذيرات وتعليمات السلامة جميع الظروف المحتملة التي قد
تحدث ويجب على المستخدمين أخذ الحيطة والحذر.

احتفظ بتحذيرات وتعليمات السلامة للرجوع إليها في المستقبل لأنها تحتوي على معلومات هامة.

المستخدم المعنى

- إن جهاز IQOS™ ولقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks مخصصة للاستخدام من قبل البالغين فحسب.
- إن جهاز IQOS ولقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks مخصصة للاستخدام من قبل المدخنين البالغين الذين يرغبون الاستمرار في التدخين أو استخدام منتجات أخرى من النيكوتين.
- لا يجوز استخدام جهاز IQOS أو لقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks من قبل الأطفال والراهقين تحت أي ظرف من الظروف.
- يجب عدم استخدام IQOS أو لقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسّية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى المعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه وهي باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها استخدامه.

التبغ والنيكوتين

- تحتوي لقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks على النيكوتين، وهي مادة تسبب الإدمان.
- لا يخلو جهاز IQOS ولقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks من المخاطر. أفضل طريقة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ هي الإقلاع عن استخدام التبغ والنيكوتين نهائياً.
- ذكر بعض مستخدمي IQOS ولقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks ظهور الأعراض التالية: آلام في البطن وألم في الصدر وإحساس بالاختناق والسعال وصعوبة في التنفس والدوار وجفاف الفم والحلق والتهاب اللثة والمصداع والشعور بالضيق واحتقان الأنف والغثيان وتهيج الفم وال parched throat والقيء.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النيكوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرض السكري أو الصرع أو الذين يعانون من نوبات.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النيكوتين أثناء العمل أو الرضاخة الطبيعية. إذا كنت حامل أو ترضعين أو تعقددين ألاك حامل، يجب أن تتوافقى عن استخدام التبغ والنيكوتين نهائياً.
- قد يتطلب التوقف عن التدخين أو التحول إلى استخدام IQOS ولقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks أو غيرها من المنتجات المحتوية على النيكوتين تعديل جرعات بعض الأدوية (مثل التيوبيتين والكلوراين والروبيبرينول).
- إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام IQOS ولقائاف التبغ المعدّة للتسخين Heatsticks في حالات صعبة راهنة، استشر أخصائي الرعاية الصحية.

▲ معلومات مهمة عن السلامة

▲ تحذير خطر الاختناق والبلع والاستخدام

احتفظ بجهاز IQOS ولقايف التبغ المعده للتسخين Heatsticks بعيداً عن منتال الأطفال في جميع الأوقات.

- خطر الاختناق - يحتوي جهاز IQOS واكسسواراته ولقايف التبغ HEETS™ على أجزاء صغيرة.
- خطر البلع - في حال ابتلاع لقايف التبغ المعده للتسخين Heatsticks، اطلب رعاية طبية فوراً بسبب خطر التسمم بالنيكوتين.

▲ تحذير المخاطر الإلكترونية والبطارية

المخاطر الإلكترونية

قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة هذه إلى نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى:

- إن جهاز IQOS معد للاستخدام من قبل المستخدمين المعنيين فحسب.
- لا يجوز شحن شاحن جيب IQOS إلا بواسطة محول الطاقة المعتمد لجهاز IQOS الموجود في العلبة أو المتاح في متاجر IQOS المحلية أو عبر الإنترنت لأغراض الشحن. راجع قسم البيانات التقنية في دليل المستخدم للحصول على قائمة بطاريات محوّلات الطاقة المعتمدة لجهاز IQOS.
- لا تستخدم مع IQOS أي قطع إكسسوار تعود لطرف ثالث.
- اشحن شاحن الجيب IQOS باستخدام الجهد الكهربائي شديد الانخفاض المأمون. راجع قسم البيانات الفنية في دليل المستخدم للحصول على تفاصيل حول الجهد.
- لا تستخدم جهاز IQOS حيث يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية.

- اشحن شاحن الجيب IQOS في الأماكن الداخلية فحسب كما هو موضح بالرمز
- لا تستخدم جهاز IQOS أو تشنّح شاحن جيب IQOS و/أو قطع إكسسوار IQOS في حالة التلف أو التلاعب بها أو الكسر.
- لا تستخدم جهاز IQOS في حال وجود أي تسرب من البطاريات.
- لا تستخدم جهاز IQOS أو تشنّحه أو تحفظ به في الأماكن التي ترتفع فيها درجة الحرارة (مثلاً، داخل السيارة في الصيف أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو المواقد).
- لا تستخدم جهاز IQOS في الأماكن التي توجد فيها مواد قابلة للاشتعال وسوائل وغازات.
- لا تضع جهاز IQOS أو ملحقاته في الماء و/أو أي سائل آخر أو تسمح بملامسته لها. لا تلمس جهاز IQOS و/أو ملحقاته إذا أصبح مبللاً أو مغموراً في أي سائل.
- لا تتخلص أبداً من جهاز IQOS و/أو ملحقاته مع النفايات المنزلية الأخرى تجنباً لملامسته الماء و/أو أي سائل آخر.
- نظف منفذ شحن USB الموجود في شاحن الجيب IQOS بانتظام لتجنب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار) وتحقق من وجود أي مواد غريبة في منفذ USB قبل استخدام موصل USB.

- افصل جهاز IQOS و/أو ملحقاته عن أي مصدر للطاقة في حال السخونة الزائدة أو اباعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق أثناء الشحن.
- لا تلمس جهاز IQOS و/أو ملحقاته في حال السخونة الزائدة أو اباعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق.
- تعامل بحرص مع الجهاز فلا تسقط جهاز IQOS أو تجعله عرضة لصدمة قوية.
- لا تحاول فتح أي مكون من جهاز IQOS أو تعديله أو إصلاحه ولا تحاول استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
- استخدم جهاز IQOS في الأماكن التي تتراوح فيها درجة الحرارة بين صفر و 40 درجة مئوية.

مخاطر البطارية

- يُعمل IQOS ببطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) مغلقة، في ظل ظروف الاستخدام العادلة، تكون البطارية مختومة.
- في حال ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اطلب رعاية طبية فوراً. لا تحفّز القيء ولا تبلغ طعاماً أو شراباً.
 - في حال استنشاق البخار المتسرب من البطارية، استنشق الهواء المنعش واطلب الرعاية الطبية.
 - في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
 - في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع العينين، اغميرهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

▲ تنبيه خطر الاحتراق الحراري

- يؤدي عدم اتباع تحديرات وتعليمات السلامة التالية إلى حرائق حرارية:
- احتفظ بجهاز IQOS ولهايف التبغ المععدة للتسخين Heatsticks في مكان نظيف وجاف وبارد.
 - لا تعرّض جهاز IQOS ولهايف التبغ المععدة للتسخين Heatsticks للرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
 - لا تستخدم لهايف التبغ المععدة للتسخين Heatsticks المعرضة للحرارة أو الرطوبة الزائدة.
 - لا تخرج لهايف التبغ المععدة للتسخين Heatsticks أثناء الاستخدام.
 - لا تحاول مطلقاً لمس شفرة تسخين IQOS.
 - لا تستخدم أبداً حامل جهاز IQOS™ بدون غطاء الحامل.

▲ تنبيه خطر رد الفعل التحسيسي

- يمكن أن يسبب استخدام IQOS ولهايف التبغ المععدة للتسخين Heatsticks رد فعل تحسيسي، تظهر عوارضه في تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصفير عند التنفس.

- توقف عن استخدام IQOS ولفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks واطلب عناية طبية على الفور. إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسس خطير.

الاستخدام المصرى للفائف التبغ المعده للتسخين Heatsticks

- اشتر جهاز IQOS ولفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks من المتاجر المحلية أو عبر الإنترنت أو من تجار التجزئة المعتمدين فحسب.
- استخدم جهاز IQOS مع لفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks حصرًا. لا تستخدم أبداً جهاز IQOS مع سجارة أو منتجات مماثلة غير معتمدة للاستخدام مع IQOS. يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام إلى وقوع إصابة.
- لا تُعدل على لفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks بأي طريقة أو تُضف أي مادة إلى لفائفي التبغ المعده للتسخين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابة.

الإبلاغ عن التجار السلبية

- إذا تعزّزت لأى من الآثار الصحية غير المرغوب فيها عند استخدام جهاز IQOS، وأ/أو لفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks، استشر أخصائي رعاية صحية.
- يمكنك الإبلاغ عن أي حدث سلبي أو حادثة بشكلي مباشر عن طريق التواصل مع قسم خدمة المستهلك المطابق (يمكن العثور على التفاصيل في كتب خدمة المستهلك والضمان). بالتبليغ عن الآثار الجانبية، ستساعد في تقديم المزيد من المعلومات عن سلامة هذا المنتج.
- لعزيز من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.iqos.com

البيانات التقنية

شاحن الجيب:

حامل الجهاز:

الطراز A1504 من جهاز 3 IQOS

الطراز A1404 من جهاز 3 IQOS

الطراز A1505 من جهاز 3 DUO

الطراز A1406 من جهاز 3 DUO

نوع البطارية:

نوع البطارية:

بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن

بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن

مدخل: 5 فولت ■■■■■ 2.0 أمبير

مدخل: 5 فولت ■■■■■ 1.6 أمبير

بلوتوث® 4.1

بلوتوث® 4.1

يحمل شاحن جيب IQOS رمزاً متيناً بكتابية "SxxA2x". يدلّ على عدم إمكانية شحن شاحن جيب IQOS إلا باستخدام أحد طرازات محولات التيار الكهربائي المعتمدة المذكورة أدناه.

محول طاقة ذو تيار متعدد لجهاز IQOS

الطراز: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

المدخل: 100 فولت - 240 فولت

50/60 هرتز ~ 0.3 أمبير

ناتج الطاقة: 5 فولت ■■■■■ 2 أمبير

قابل USB من النوع C

معلومات حول التخلص من جهاز IQOS

صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأخرى

يشير هذا الرمز على المنتج أو على عبوته إلى عدم التخلص من هذا المنتج وأجرائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتحمل مسؤولية التخلص من مخلفات معداتك عن طريق تسليمها إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. يمكن إعادة مخلفات البطاريات بدون مقابل إلى نقطة البيع.



تساعد عملية التجميع وإعادة التدوير المنفصلة لمخلفات معداتك (بما في ذلك البطاريات) لدى التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي صحة البشر والبيئة. يمكن أن يؤدي التخلص من مخلفات المعدات باعتبارها مخلفات بادية غير مصنفة (عن طريق حرق المخلفات أو دفنها مثلًا) إلى آثار سلبية على البيئة والصحة البشرية.

إرشادات إزالة البطارية (لتخلص منها وإعادة تدويرها)

يجب ألا يقوم المستهلك بإزالة البطاريات، عند انتهاء عمر المنتج ، لا يُسمح إلا لجهة إعادة التدوير المعتمدة بإزالة البطاريات باستخدام الخطوات التالية.

شاحن جيب جهاز IQOS 3 DUO (A1505):

الخطوة 1: يجب تفريغ شحن الجهاز بالكامل قبل فكه. قم بإزالة الغطاء، ثم فك البراغي من كلا الجانبين.

الخطوة 2: أفصل الشاشن عن جسم الجهاز.

الخطوة 3: فك البراغي لإزالة المشبك.

الخطوة 4: أفصل الدارة المطبوعة المرننة (FPC) والموصل لإزالة لوحة الدارة المطبوعة للشاشة (PCB).

الخطوة 5: اسحب البطارية وتخلص منها وفقاً للأنظمة المحلية.

حامل جهاز IQOS 3 DUO (A1406):

الخطوة 1: يجب تفريغ شحن الجهاز بالكامل قبل فكه. قم بإزالة الغطاء الأمامي من الحامل.

الخطوة 2: قم بإزالة الغطاء الخلفي.

الخطوة 3: قم بإزالة زر التشغيل من الحامل.

الخطوة 4: قم بإزالة الغراء واللحام لفصل البطارية عن الجزء الأوسط والإطار. يجب شق الجزء الأوسط بسبب الغراء.

الخطوة 5: اسحب البطارية وتخلص منها وفقاً للأنظمة المحلية.

تعلن شركة Philip Morris Products S.A بموجبه، أن جهاز IQOS 3 DUO يتفق مع المطالبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في التوجيهات الأوروبية رقم 53/2014/EU يمكن العثور على الإعلان الرسمي

عن التوافق على الموقع: www.pmi.com/declarationofconformity

يعمل الطراز A1505 من جهاز IQOS 3 DUO في النطاق التردد 2.402 – 2.480 جيجاهرتز بحد أقصى لقوة ناتج طاقة التردد اللاسلكي التي تبلغ 10.0 ديسيل ميلي وات، إن الطراز A1505 من جهاز IQOS 3 DUO مجهز بتقنية التواصل قریب المدى NFC التي تعمل على نطاق تردد 13.56 ميجا هرتز.

تم التصميم والتثبيت بتصریح من شركة فیلیپ موریس بروڈکتس إس، إيه کی جینریو 3, 2000 نوشاتيل، سویسرا.

كلمة وشعارات Bluetooth® علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Philip Morris Products S.A والشركات التابعة لها يكون بموجب ترخيص.

