


# IQOS

Panduan Pengguna

**IQOS 3 MULTI**

# Cara menggunakan IQOS™ Multi



## 1. HIDUPKAN


Tekan dan tahan Tombol IQOS Multi selama 4 detik, lalu lepaskan; Lampu Status Baterai dan Lampu Tombol & Status akan berkedip.




## 2. MEMBUKA

Putar tutup berlawanan arah jarum jam.

## IQOS 3 Multi



## Cara menggunakan IQOS Multi




### 3. MASUKKAN HEATSTICK™

Masukkan dan tekan HeatStick perlahan™ hingga mencapai garis pada filter.




### 4. MULAI MEMANASKAN

Tekan Tombol hingga IQOS Multi bergetar dan Lampu Tombol & Status berkedip putih.




Adaptor Daya



Kabel Pengisi Daya

## Cara menggunakan IQOS Multi



### 5. MULAI PENGGUNAAN

Mulai gunakan setelah IQOS Multi bergetar dua kali dan Lampu Tombol & Status menyala putih tanpa berkedip.




### 6. HAMPIR USAI

Untuk menandakan 30 detik terakhir, IQOS Multi akan bergetar dua kali dan Lampu Tombol & Status berkedip putih.






*IQOS Cleaning Tool*



*IQOS Cleaning Stick*

## Cara menggunakan IQOS Multi



### 7. KELUARKAN HEATSTICK

Geser *Cap* ke atas dan keluarkan HeatStick yang telah terpakai.

### UNTUK MEMBERSIHKAN

Geser *Cap* ke atas dan lepaskan. Masukkan IQOS *Cleaning Tool* dan putar perlahan. Bersihkan setiap hari untuk performa optimal.

## LEBIH DEKAT DENGAN IQOS

Untuk panduan pengguna lengkap dan dukungan Layanan Konsumen, kunjungi [www.iqos.com](http://www.iqos.com)


Unduh IQOS Connect App di Google Play\*



\*Google Play dan logo Google Play adalah merek dagang Google LLC.


\*IQOS Connect App mungkin belum tersedia di negara Anda.

## Kiat Cepat




### UNTUK MEMERIKSA STATUS BATERAI

Tekan Tombol IQOS Multi untuk memeriksa level baterai.




### UNTUK MELAKUKAN RESET

Tekan dan tahan Tombol IQOS Multi selama 10 detik, lalu lepaskan; Lampu Status Baterai dan Lampu Tombol & Status akan meredup, berkedip dua kali, dan terus meredup lalu padam untuk mengonfirmasi reset.



### LAMPU BERKEDIP PUTIH DUA KALI

IQOS Multi berada di luar rentang suhu operasional ( $<0^{\circ}\text{C}/>50^{\circ}\text{C}$ ). Tunggu hingga perangkat kembali berada di dalam batas suhu.



### LAMPU BERKEDIP MERAH

Lakukan reset pada IQOS Multi. Jika lampu masih berkedip, silakan hubungi Layanan Konsumen.

# IQOS



Simbol ini menunjukkan bahwa perlu berhati-hati saat menggunakan produk.

## PERINGATAN DAN PETUNJUK KESELAMATAN

**HARAP BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN UNTUK MENGHINDARI CEDERA.**

Petunjuk ini tidak dapat mencakup semua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi sehingga pengguna harus tetap cermat dan berhati-hati.

Simpan petunjuk ini untuk referensi di masa mendatang karena berisi informasi penting.

### **Pengguna yang Dimaksudkan**

- IQOS™ dan *Heatsticks* hanya diperuntukkan bagi orang dewasa.
- IQOS dan *Heatsticks* diperuntukkan bagi perokok dewasa yang menginginkan alternatif rokok.
- Anak-anak dan remaja tidak boleh menggunakan IQOS atau *Heatsticks* dalam kondisi apa pun.
- IQOS atau *Heatsticks* tidak boleh digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan kemampuan fisik, indra, atau mental, atau minim pengalaman serta pengetahuan, kecuali telah diberi supervisi atau petunjuk untuk menggunakan produk secara aman dan memahami segala risiko bahaya.

### **Tembakau dan Nikotin**

- *Heatsticks* mengandung nikotin, yang menyebabkan ketergantungan.
- IQOS dan *Heatsticks* tidak bebas risiko. Cara terbaik untuk mengurangi risiko kesehatan terkait tembakau adalah berhenti mengonsumsi tembakau dan nikotin sepenuhnya.
- Beberapa pengguna IQOS dan *Heatsticks* melaporkan mengalami sakit perut, sakit dada, sensasi tersedak, batuk, sesak napas, pusing, mulut kering, tenggorokan kering, radang gusi, sakit kepala, malaise, hidung tersumbat, mual, iritasi mulut, jantung berdebar, iritasi tenggorokan, dan muntah.
- Produk mengandung nikotin tidak boleh digunakan oleh orang yang menderita atau berisiko penyakit jantung, diabetes, epilepsi, atau sedang mengalami kejang.
- Produk mengandung nikotin tidak boleh digunakan semasa hamil atau menyusui. Jika Anda sedang hamil, menyusui, atau mungkin hamil, Anda harus berhenti mengonsumsi tembakau dan nikotin sepenuhnya.
- Jika Anda mengonsumsi obat-obatan tertentu (misalnya teofilin, clozapine, ropinirole) saat Anda berhenti merokok atau beralih ke IQOS dan *Heatsticks* atau produk mengandung nikotin lainnya, Anda mungkin memerlukan penyesuaian dosis.
- Jika Anda memiliki pertanyaan tentang apakah Anda boleh menggunakan IQOS dan *HeatSticks* dengan kondisi kesehatan yang ada, berkonsultasilah dengan profesional kesehatan.

### **⚠️ INFORMASI KESELAMATAN PENTING**

**⚠️ PERINGATAN** BAHAYA TERSEDAK DAN TERTELAN

- Jauhkan IQOS dan *Heatsticks* dari jangkauan anak-anak sepanjang waktu
- BAHAYA TERSEDAK — Aksesoris IQOS dan *Heatsticks* mengandung bagian-bagian kecil.
- BAHAYA TERTELAN — Jika *HeatSticks* tertelan, segera hubungi dokter karena risiko keracunan nikotin.

**▲ PERINGATAN** BAHAYA ELEKTRONIK DAN BATERAI

## ***Risiko Elektronik***

Kegagalan mengikuti Peringatan dan Petunjuk Keselamatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, sengatan listrik, cedera, atau kerusakan pada produk atau properti lainnya:

- Hanya Pengguna yang Dimaksudkan yang boleh menggunakan IQOS.
- Hanya isi daya IQOS 3 Multi dengan model IQOS Power Adaptor yang disetujui, yang disertakan dalam kemasan atau dibeli dari toko IQOS lokal atau online untuk tujuan pengisian daya. Lihat bagian Data Teknis di Panduan Pengguna ini untuk daftar model IQOS Power Adaptor yang disetujui.
- Jangan menggunakan aksesoris pihak ketiga dengan IQOS.
- Hanya isi daya IQOS 3 Multi menggunakan Safety Extra Low Voltage. Lihat bagian Data Teknis di Panduan Pengguna ini untuk keterangan voltase.
- Jangan menggunakan IQOS di tempat yang terlarang bagi penggunaan perangkat elektronik.
- Hanya isi daya IQOS Pocket Charger di dalam ruangan sesuai simbol 🏠.
- Jangan menggunakan IQOS atau mengisi daya IQOS Pocket Charger dan/atau aksesoris IQOS jika rusak atau cacat.
- Jangan menggunakan IQOS jika baterai tampak bocor.
- Jangan menggunakan, mengisi daya, atau menyimpan IQOS di tempat bersuhu tinggi (mis. di dalam mobil selama musim panas, atau dekat sumber panas seperti radiator atau api).
- Jangan menggunakan IQOS di dekat bahan, cairan, dan gas yang mudah terbakar.

- Jangan merendam atau meletakkan IQOS atau aksesorisnya di tempat yang basah oleh air dan/atau cairan lain.
- Jangan menyentuh IQOS dan/atau aksesorisnya jika terkena air dan/atau cairan lain.
- IQOS dan/atau bagian-bagiannya tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga yang lain karena dapat mengontaminasi air dan/atau cairan lainnya.
- Bersihkan port pengisian USB pada IQOS Pocket Charger secara berkala untuk menghindari penumpukan benda asing (mis. partikel debu).
- Putus sambungan IQOS dan/atau aksesorisnya dari sumber listrik apa pun jika terlalu panas, berasap, memercikkan api, atau terbakar saat mengisi daya.
- Jangan menyentuh IQOS dan/atau aksesorisnya jika terlalu panas, berasap, memercikkan api, atau terbakar.
- Tangani dengan hati-hati. Jangan sampai IQOS terjatuh atau terbentur keras.
- Jangan mencoba membuka, menyervis, memodifikasi, atau memperbaiki komponen apa pun dari IQOS atau mengganti komponen atau baterai apa pun.
- Hanya gunakan IQOS pada suhu sekitar antara 0° dan 50° C.

#### **Risiko Baterai**

IQOS ditenagai dengan baterai lithium-ion (Li-ion) tersegel. Di bawah kondisi penggunaan normal, baterai tersegel.

- Jika cairan dari baterai yang bocor tertelan, segera dapatkan bantuan medis. Jangan memaksakan muntah atau menelan makanan atau minuman.
- Jika uap dari cairan baterai bocor terhirup, cari udara segar dan dapatkan bantuan medis.
- Jika cairan dari baterai bocor terkena kulit, cuci tangan dan jangan menyentuh mata.
- Jika cairan dari baterai bocor terkena mata, segera siram dengan air mengalir selama minimal 15 menit dan dapatkan bantuan medis.

#### **▲ PERINGATAN RISIKO LUKA BAKAR TERMAL**

Kegagalan untuk mengikuti Peringatan Keselamatan dan Instruksi ini dapat menyebabkan luka bakar termal:

- Simpan IQOS dan *HeatSticks* di tempat yang bersih, kering, dan sejuk.
- Jauhkan IQOS dan *HeatSticks* dari kondisi kelembaban tinggi atau sinar matahari langsung.

- Jangan menggunakan *HeatSticks* yang terkena panas atau kelembaban berlebih.
- Jangan melepas *HeatSticks* saat sedang digunakan.
- Jangan pernah menyentuh bilah pemanas IQOS.

#### **▲ PERINGATAN** RISIKO REAKSI ALERGI

- Penggunaan IQOS dan *HeatSticks* dapat menyebabkan reaksi alergi, seperti pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, gusi, tenggorokan, atau tubuh, sesak napas, atau mengi.
- Hentikan penggunaan IQOS dan *HeatSticks* dan segera dapatkan bantuan medis jika Anda mengalami salah satu gejala di atas, karena mungkin mengindikasikan reaksi alergi yang serius.

#### **PENGUNAAN EKSKLUSIF HEATSTICKS**

- Belilah IQOS dan *HeatSticks* hanya dari toko IQOS lokal atau situs web atau pengecer resmi lainnya.
- Gunakan IQOS hanya dengan *HeatSticks*. Jangan pernah menggunakan IQOS dengan rokok atau produk serupa yang tidak disetujui penggunaannya dengan IQOS. Melakukannya dapat menyebabkan cedera.
- Jangan memodifikasi *HeatSticks* dengan cara apa pun atau menambahkan zat apa pun ke *HeatSticks*. Melakukannya dapat menyebabkan cedera.

#### **Pelaporan pengalaman buruk**

- Jika Anda mengalami dampak kesehatan yang tidak diinginkan ketika menggunakan IQOS dan/atau *HeatSticks*, konsultasikan dengan profesional kesehatan.
- Anda dapat melaporkan pengalaman atau kejadian buruk apa pun secara langsung dengan menghubungi Pusat Panggilan lokal (detail dapat ditemukan di buklet Layanan Konsumen & Garansi). Dengan melaporkan pengalaman atau kejadian buruk, Anda membantu memberikan lebih banyak informasi tentang keamanan produk ini.
- Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

### **INFORMASI PEMBUANGAN IQOS**

#### **Bertaku di Wilayah Uni Eropa dan EEA**



Simbol pada perangkat atau kemasan ini menunjukkan bahwa produk ini dan bagian-bagiannya (termasuk baterai) tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga Anda yang lain. Anda bertanggung jawab membuang limbah perangkat dengan menyerahkannya ke tempat pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Limbah baterai dapat dikembalikan secara gratis di tempat penjualan.

Pengumpulan terpisah dan daur ulang limbah perangkat (termasuk baterai) pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam dan memastikan produk ini didaur ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Pembuangan limbah perangkat sebagai sampah kota yang tidak disortir (misalnya dengan dibakar atau dipendam) dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

### **DATA TEKNIS**

HOLDER:

IQOS 3 Multi MODEL A1405

TIPE BATERAI:

BATERAI ISI ULANG LI-ION

INPUT: 5V  2A

IQOS 3 Multi ditandai dengan simbol  diikuti "SxxA2x", yang menunjukkan IQOS 3 Multi hanya dapat diisi daya menggunakan salah satu model IQOS Power Adaptor yang disetujui sebagai berikut.

IQOS AC Power Adaptor

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Input: 100V-240V~ 50-60Hz 0.3A

Output: 5,0V  2,0A

Daya output: 10,0W

Efisiensi aktif rata-rata: 79,0%

Tidak ada konsumsi daya beban: <0,09 W

Kabel USB Type C

## PETUNJUK MELEPAS BATERAI (UNTUK DIBUANG DAN DIDAUUR ULANG)

Baterai tidak boleh dilepas oleh konsumen. Pada akhir masa pakai produk, hanya pendaur ulang resmi dapat melepas baterai secara aman dengan langkah berikut.

### IQOS 3 Multi (A1405):

Langkah 1: Periksa tegangan: Daya perangkat harus benar-benar habis sebelum dibongkar.

Langkah 2: Pelepasan housing belakang (penggunaan jig disarankan): Lepas kait housing, yang terletak di sisi bawah perangkat (di samping, dekat Soket USB). Housing belakang kini bisa dilepas.

Langkah 3: Pelepasan sub-perakitan: Perbesar kedua sisi sasis yang diekstrusi, lalu lepas sub-perakitan inti.

Langkah 4: Pelepasan baterai: Tarik baterai perlahan dari bagian belakang perekat. Lepas sekrup yang menahan PCB, lalu lepas baterai dan PCB dari casing. Lepas kabel baterai dengan alat yang relevan (AVX 06-9296-7001-01-000).

Langkah 5: Pembuangan: Daur ulang baterai, perakitan, dan PCB sesuai peraturan setempat.

Dengan ini, Philip Morris Products S.A menyatakan bahwa IQOS 3 Multi telah memenuhi persyaratan penting dan ketentuan terkait lainnya dalam Directive 2014/53/EU. Deklarasi Kesesuaian resmi dapat ditemukan di: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity).

IQOS 3 Multi Model A1405 beroperasi dalam pita frekuensi 2,402-2,480GHz dengan daya output RF maksimum di bawah 10,0 dBm.



Merek kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh Philip Morris Products S.A. dan afiliasinya berada di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik masing-masing pemiliknya.

