

IQOS
ILUMA

P R I M E

Uporabniški priročnik

IQOS ILUMA PRIME™ žepni polnilnik




IQOS ILUMA™ držalo




IQOS ILUMA™ se lahko uporablja samo s paličicami s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™

Polnjenje



Polnilni kabel



Napajalnik

PODPORA & STORITVE

Za informacije glede podpore uporabnikom in dodatnih storitev za **IQOS** uporabnike obiščite

www.iqos.com/storitve


LASTNOSTI IN NASTAVITVE

IQOS izkušnjo si lahko prilagodite po lastnih željah z aplikacijo IQOS App*.

Registrirate se tako, da poskenirate QR kodo ali se prijavite na www.iqos.com/iluma in upoštevate navodila.


* Aplikacija IQOS App morda v vaši državi ni na voljo.

Začetek



VKLOP

Pritisnite gumb žepnega polnilnika in ga držite 4 sekunde, preden ga sputsite. Počasi zasvetijo lučke, ki prikazujejo stanje baterije držala in žepnega polnilnika.



POLNjenje držala



Vstavite držalo v žepni polnilnik in zaprite ovitek, da se napolni. Lučki za prikaz stanja držala prikazujeta raven napolnjenosti baterije držala.



POLNjenje žepnega polnilnika

Pred prvo uporabo svojo napravo popolnoma napolnite z napajalnikom in polnilnim kablom.
(pribl. 135 min)

Navodila za uporabo IQOS ILUMA PRIME™ naprave



1. VSTAVLJANJE PALIČICE S TOBAKOM ZA SEGREVANJE SMARTCORE STICK™


Paličico s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ vstavite do črtice na filtru, tako da držalo zavibrira in lučka(-i) utripa(-ta).

Segrevanje se vklopi samodejno, lahko pa ga vklopite tako, da za 1 sekundo pritisnete gumb.



2. ZAČETEK UPORABE

Napravo začnite uporabljati, ko držalo zavibrira in lučki svetita neprekinjeno.




3. SKORAJŠNJI KONEC

Na zadnjih 30 sekund ali zadnja 2 potega vas držalo opozori z vibriranjem in utripanjem (belih) lučk.

4. ODSTRANITEV PALIČICE S TOBAKOM ZA SEGREVANJE SMARTCORE STICK™

Uporabljeno paličico s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ vzemite iz naprave in jo odstranite v skladu z varnostnimi opozorili in navodili.



Navodila za uporabo IQOS ILUMA PRIME™ naprave



5. POLNJENJE DRŽALA

Držalo vstavite v polnilnik, da ga napolnite.

Hitri nasveti




PREVERJANJE STANJA DRŽALA

Držalo nagnite proti sebi ali na kratko pritisnite gumb, da lučki na držalu prikažeta stanje napolnjenosti baterije.

PREVERJANJE STANJA DRŽALA NA ŽEPNEM POLNILNIKU

Na kratko pritisnite gumb žepnega polnilnika. Zasvetila(-i) bo(-sta) lučka(-i), ki prikazuje(-ta) stanje držala.





PREVERJANJE STANJA ŽEPNEGA POLNILNKA

Na kratko pritisnite gumb žepnega polnilnika. Lučke, ki prikazujejo stanje žepnega polnilnika, zasvetijo in prikažejo stanje napolnjenosti baterije.

SAMODEJNA USTAVITEV

Med uporabo se delovanje ustavi, če paličico s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ premaknete ali odstranite iz držala.

Hitri nasveti





LUČKA UTRIPA RUMENO

Baterija je izpraznjena, treba jo je napolniti.

LUČKI DVAKRAT UTRIPNETA BELO

IQOS ILUMA PRIME™ je zunaj območja delovne temperature (od 0 °C do 40 °C).



LUČKA UTRIPA RDEČE

Ponastavite žepni polnilnik. Če rdeča lučka še naprej utripa, se obrnite na Službo za podporo uporabnikom.

PONASTAVITEV

Držalo namestite v žepni polnilnik in pritisnite gumb za 10 sekund, preden ga sputstite. Vse lučke za prikaz stanja se IZKLOPIJO, dvakrat utripnejo in vklopijo za potrditev PONASTAVITVE.