Page 1

Explore the flavourful world of VEEV ONE™

Objevte svět VEEV ONE™

Register here to activate our unique variety of services and programmes.
Zaregistrujte se zde a aktivujte si naši jedinečnou nabídku služeb a programů.


iqos.cz/veev-one

Also visit iqos.com to learn more about your warranty and to get hints and tips for your device.
Také navštivte iqos.com kde se dozvíte více o své smluvní záruce výrobce a získáte tipy a rady pro své zařízení.

Page 2

How to use your VEEV ONE PLUS™


Before first use, it is recommended to fully charge your device as per Safety Warnings and Instructions.



TURN ON

Press the Button for 4 seconds until the Status Lights ramp-up and the battery level is displayed. Your device is ready for use.

Page 3




CHANGE POD

You can change the VEEV ONE™ pod while your device is turned On. After the pod is inserted, the Status Lights will turn On slowly and display the battery level. You can use your device.


Page 4

SWAP & STORE POD




Your device has the SWAP & STORE feature, letting you keep an extra pod in its storage compartment and swap between flavours whenever you like. Open the wrap and insert the pod as illustrated.

Page 5



TURN OFF


Press the Button for 4 seconds until the Status Lights ramp-down.



RESET

Press the Button for 10 seconds until all Status Lights blink **WHITE** 3 times to confirm the RESET.

Page 6




BATTERY LEVELS

Short press the Button, the Status Lights will turn On to indicate the battery level. When the battery is equal to or lower than 1%, the lowest **WHITE** Status Light blinks 5 times. Your device will not operate until it has been recharged.

Page 7

LOW LIQUID DETECTION



The lowest Status Light will blink **RED**, then **WHITE** 3 times. Ensure your device is used upright. If the warning persists, replace the pod to continue using.

TEMPERATURE WARNING



All Status Lights blink **WHITE** 2 times. Device is outside operating temperature range. Once the blinking stops you can continue using your device.

Page 8

ERROR NOTIFICATION



If your device is not working and the lowest Status Light blinks **RED** more than once, turn Off and turn On your device.



If your device is not working and the highest Status Light blinks **WHITE** then the lowest Status Light blinks **RED**, 2 times, change the pod.

If the errors persist, visit iqos.com

Page 9



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to VEEV ONE PLUS™ device and VEEV ONE™ pod.

See www.iqos.com for any updates to these Safety Warnings and Instructions.

Page 10

INTENDED USERS

- This product is for adult use only. Children and adolescents should never use this product.
- This product is for adults who would otherwise smoke or use nicotine products.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

NICOTINE

- This product provides nicotine, which is addictive.
- This product is not risk-free. The best way to reduce nicotine-related health risks is to quit nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, cough, dizziness, dry mouth, headache,

Page 11

malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, throat irritation, vomiting.

- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to this product or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).
- If you have questions about whether you should use this product given an existing health condition, you should consult a health care professional.

Page 12

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING — CHOKING AND INGESTION HAZARDS

- Keep this product out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD – This product and its accessories contain small parts.
- INGESTION HAZARD – If e-liquid is ingested, rinse mouth and seek medical attention immediately due to risk of nicotine intoxication.

⚠ WARNING — ELECTRICAL HAZARDS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to the product or other property:

Page 13

- Do not use this product where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use this product or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use this product if its battery appears to be leaking.
- Only charge this product indoors, using Safety Extra Low Voltage with a 5V; 2A output.
- Use a certified Power Adaptor and Charging Cable from a reputable source. Refer to the 'Technical Data' section for Charging Cable and Power Adaptor compatibility details. Please contact Customer Care for any further enquiry.
- Do not use, charge, or store this product in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).

Page 14

- Do not use this product where flammable materials, liquids or gases are present.
- This product and its accessories should not be exposed to any liquid. Do not touch them if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device while on. Do not use cleaning agents on this product.
- Clean the charging port periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect charging port for foreign materials before using the Charging Cable.
- Handle with care. Do not drop this product or subject it to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of this product or to replace any of the components or batteries.

- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch this product or its accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Never dispose of this product and its accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquid.

⚠ WARNING **BATTERY RISKS**

This product is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately.

Page 16

Do not induce vomiting or ingest food or drink.

- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention as needed.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.

⚠ WARNING **IRRITATION RISKS**

Avoid e-liquid contact with skin and eyes. In the event of:

- Skin contact: wash immediately with soap and water.
- Eye contact: rinse carefully with water for several minutes.

Page 17

• Contaminated clothing: wash before reuse.

⚠ CAUTION **ALLERGIC REACTION RISKS**

• Using this product could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.

• Stop using this product and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.

USAGE AND STORAGE

• Only use VEEV ONE™ pods specifically designed for this product. Never use this product with other pods. Doing so may cause injury or damage your device.

• Do not modify or attempt to refill pods in any way or add any substance to the pods.

Page 18

Doing so may cause injury or damage your device.

- Use pods promptly once removed from the pouch, including those kept in the storage compartment.
- Clean the storage compartment periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles or trace of liquid) and regularly inspect storage compartment for foreign materials.
- Store in a dry and clean place at room temperature.
- It is recommended to operate this product in temperatures between >0°C/<30°C and avoid rapid temperature changes.
- For an optimal experience and due to risk of leakage, only use this product in an upright orientation.
- Droplets or traces of liquid may appear during usage, storage, or unpacking of pods.

Page 19

Should you see droplets or traces of liquid on a pod or device, without signs of leakage, carefully and thoroughly wipe the residue before use with a dry cloth (including the mouthpiece and contacts). Do not use the pod if it is actively leaking, or if any droplets or traces of liquid reappear after cleaning.

- Do not use this product if the pod appears to be damaged, tampered with, broken, or leaking.
- Due to risk of the pods leaking with altitude changes, it is not recommended to fly with pods that have been removed from packaging or have been partially used.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health effect when using this product, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident

directly by contacting
your local Customer Care.
By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.

- For more information, please go to www.iqos.com.

TECHNICAL DATA

Model: M0049
Battery type: Rechargeable Li-ion Battery
Input: 5V ⎓ 2A

Compatible Power Adaptor Information (not included in the box)

E.g. model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V ⎓ 2.0 A

Page 21

Compatible Charging Cable Information (either supplied in the box or from a reputable source)

Type C to type C

Type A to type C

INFORMATION FOR DISPOSAL
Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale.

The separate collection and

Page 22

recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

MODEL M0049:

1: Check the voltage. The Device should be fully discharged before disassembling it.

2: Remove 2 screws at the bottom with a Torx screwdriver.

3: Remove the inner assembly from the housing by pushing it at the bottom.

4: Remove the battery cover from the inner assembly.

5: Unplug the battery connector and remove the battery by pulling the battery tab.

Page 24

CONFIRMATION OF COMPLIANCE


Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that VEEV ONE PLUS™ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at www.pmi.com/declarationofconformity

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

CE

Jak používat zařízení VEEV ONE PLUS™


Před prvním použitím se doporučuje zařízení plně nabít v souladu s bezpečnostními upozorněními a pokyny.



ZAPNUTÍ

Stiskněte tlačítko na 4 sekundy, dokud se nerozsvítí stavové kontrolky a nezobrazí se úroveň nabití baterie. Vaše zařízení je připraveno k použití.

Page 26




VÝMĚNA NÁPLNĚ

Náplň VEEV ONE™ můžete vyměnit, i když je zařízení zapnuté. Po vložení náplně se stavové kontrolky pomalu rozsvítí a zobrazí se úroveň nabití baterie. Zařízení je připraveno k použití.


Page 27

VÝMĚNA A ULOŽENÍ NÁPLNĚ




Vaše zařízení má funkci VÝMĚNA A ULOŽENÍ NÁPLNĚ, která vám umožňuje uchovávat jednu náhradní náplň v úložném prostoru a kdykoli střídat příchutě. Otevřete kryt a vložte náplň podle ilustrace.

Page 28



VYPNUTÍ


Stiskněte tlačítko na 4 sekundy, dokud stavové kontrolky nezhasnou.



RESET

Stiskněte tlačítko po dobu 10 sekund, dokud všechny stavové kontrolky třikrát **BÍLE** nezablikají, tím je potvrzeno RESETOVÁNÍ.


Page 29



ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE

Krátce stiskněte tlačítko, stavové kontrolky se rozsvítí a zobrazí úroveň nabití baterie. Pokud je stav baterie roven nebo nižší než 1 %, nejnižší stavová kontrolka pětkrát **BÍLE** zabliká. Vaše zařízení nebude fungovat, dokud nebude znovu nabito.

DETEKCE NÍZKÉ HLADINY TEKUTINY



Nejnižší stavová kontrolka zabliká **ČERVENĚ**, a poté 3krát **BÍLE.** Ujistěte se, že zařízení používáte ve svislé poloze. Pokud varování přetrvává, vyměňte náplň, abyste mohli pokračovat v používání.


UPOZORNĚNÍ NA TEPLOTU



Všechny stavové kontrolky dvakrát zablikají **BÍLE**. Zařízení je mimo provozní teplotní rozsah. Jakmile blikání přestane, můžete zařízení znovu používat.

Page 31

OZNÁMENÍ O CHYBĚ



Pokud vaše zařízení nefunguje a nejnižší stavová kontrolka bliká **ČERVENĚ** více než jednou, zařízení vypněte a znovu zapněte.



Pokud vaše zařízení nefunguje a nejvyšší stavová kontrolka bliká **BÍLE** a poté nejnižší stavová kontrolka zabliká 2krát **ČERVENĚ**, vyměňte náplň.

Pokud chyby přetrvávají, navštivte iqos.com

Page 32

Symbol bezpečnostního upozornění. Slouží k upozornění na potenciální nebezpečí fyzického poranění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY, ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ.

Tato bezpečnostní upozornění a pokyny nemohou zahrnout všechny možné situace, ke kterým může dojít, a uživatelé musí postupovat obezřetně a opatrně.

USCHOVEJTE TATO BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE.

Tato bezpečnostní upozornění a pokyny se vztahují na zařízení VEEV ONE PLUS™ a náplně VEEV ONE™.

Veškeré aktualizace těchto bezpečnostních

Page 33

upozornění a pokynů naleznete na www.iqos.com.

PRO KOHO JE VÝROBEK URČENÝ

- Tento výrobek je určen pouze pro dospělé. Děti a mladiství by tento produkt nikdy neměli používat.
- Tento výrobek je určen dospělým, kteří by jinak pokračovali v kouření či užívání jiných výrobků obsahujících nikotin. Tento výrobek se nedoporučuje užívat nekuřákům a mladým lidem.
- Osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem znalostí mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny, jak výrobek bezpečně používat, a dobře chápou možná rizika.

NIKOTIN

- Tento výrobek obsahuje nikotin, který je návykový a toxický.

Page 34

- Tento výrobek není bez rizika. Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s nikotinem, je zcela přestat nikotin užívat.
- U některých uživatelů se mohou vyskytnout vedlejší účinky, například: bolesti břicha, kašel, závratě, sucho v ústech, bolesti hlavy, malátnost, pocit ucpaného nosu, nevolnost, podráždění v ústech, podráždění v krku, zvracení.
- Výrobky obsahující nikotin nesmí používat osoby, které mají nebo jsou vystaveny riziku srdečních onemocnění, diabetici, epileptici, nebo osoby trpící záchvaty.
- Výrobky obsahující nikotin nesmí být používány během těhotenství nebo kojení. Pokud jste těhotná, kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná, zcela ukončete uzívání nikotinu.
- Zanechání kouření nebo přechod na tento výrobek či jiné výrobky obsahující nikotin může vyžadovat úpravu

dávkování některých léků (např. teofylin, klozapin, ropinirol).

• Pokud máte otázky, zda byste měli tento výrobek používat s ohledem na existující zdravotní stav, měli byste se poradit s lékařem.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ A POŽITÍ**

• Tento výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

• NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Tento produkt a jeho příslušenství obsahují malé části.

• NEBEZPEČÍ POŽITÍ — Pokud dojde k požití e-kapaliny, vypláchněte ústa a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc z důvodu rizika intoxikace nikotinem.

⚠ VAROVÁNÍ **ELEKTRICKÁ NEBEZPEČÍ**

Page 36

Nedodržení těchto bezpečnostních upozornení a pokynů může vést k požáru, explozi, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození produktu či jiného majetku:

- Nepoužívejte tento produkt tam, kde je zakázáno používání elektronických zařízení.
- Nenabíjejte ani nepoužívejte tento produkt nebo příslušenství, pokud jsou poškozené, upravené nebo rozbité.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud se zdá, že jeho baterie uniká.
- Tento produkt nabíjejte pouze v interiéru, pomocí bezpečného velmi nízkého napětí s výstupem 5 V; 2 A.
- Používejte certifikovaný napájecí adaptér a nabíjecí kabel z důvěryhodného zdroje. Podrobnosti o kompatibilitě nabíjecího kabelu a napájecího adaptéru naleznete v části „Technické údaje“. V případě dalších dotazů kontaktujte zákaznickou podporu.

Page 37

- Nepoužívejte, nenabíjejte ani neskladujte tento produkt na místech s vysokými teplotami (například uvnitř automobilu v létě nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo krby).
- Nepoužívejte tento produkt v místech, kde se nacházejí hořlavé materiály, kapaliny nebo plyny.
- Tento produkt a jeho příslušenství by neměly být vystaveny žádné kapalině. Nedotýkejte se jich, pokud zvlhnou nebo byly ponořeny do jakékoli kapaliny.
- Nečistěte zařízení, když je zapnuté. Na tento výrobek nepoužívejte čisticí prostředky.
- Pravidelně čistěte nabíjecí port, abyste zabránili hromadění cizích částic (například prachu), a před použitím nabíjecího kabelu zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nenacházejí cizí materiály.

Page 38

- Zacházejte s produktem opatrně. Neupusťte tento produkt ani jej nevystavujte silným nárazům.
- Tento produkt neobsahuje žádné díly určené k opravě uživatelem. Nepokoušejte se otevírat, upravovat, servisovat, rozebírat nebo opravovat žádnou součást tohoto výrobku ani vyměňovat jakékoli jeho součásti nebo baterie.
- Nepoužívejte tento produkt, pokud byl vystaven extrémnímu chladu, teplu nebo vlhkosti.
- Nedotýkejte se tohoto produktu ani jeho příslušenství, pokud se přehřívají, jiskří, kouří, vzplanou nebo hoří. Pokud je to možné a vhodné, postupujte opatrně při vypnutí nebo odpojení napájení.
- Nikdy nevyhazujte tento produkt a jeho příslušenství spolu s běžným domácím odpadem, protože mohou přijít do kontaktu s vodou a/nebo jinými kapalinami.

Page 39

⚠ VAROVÁNÍ RIZIKA BATERIE

Tento produkt je napájen uzavřenými lithium-iontovými (Li-ion) bateriemi. Pokud si všimnete, že baterie uniká, postupujte podle těchto opatření:

- Pokud dojde k požití kapaliny z uniklé baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení ani nejezte a nepijte.
- Pokud dojde k vdechnutí výparů z uniklé baterie, zajistěte přísun čerstvého vzduchu a podle potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou, omyjte postižené místo, včetně rukou, a nedotýkejte se očí.
- Pokud se tekutina z uniklé baterie dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a

neprodleně vyhledejte
lékařskou pomoc.

⚠ UPOZORNĚNÍ **RIZIKA PODRÁŽDĚNÍ**

Vyhněte se kontaktu e-kapaliny s pokožkou a očima.

- Zasažení pokožky: ihned místo opláchněte mýdlem a vodou.
- Zasažení očí: opatrně oči proplachujte několik minut vodou.
- Při kontaminaci oblečení: před dalším použitím oblečení vyperte.

⚠ VAROVÁNÍ **RIZIKO ALERGICKÉ REAKCE**

- Používání tohoto výrobku může vyvolat alergickou reakci, jako je otok obličeje, rtů, jazyka, dásní, hrdla či těla, dýchací potíže či sípání.
- Pokud zaznamenáte výše uvedené příznaky,

přestaňte výrobek používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jelikož mohou signalizovat vážnou alergickou reakci.

POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ

- Používejte pouze náplně VEEV ONE™ speciálně navržené pro tento výrobek. Nikdy nepoužívejte tento výrobek s jinými náplněmi. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení.
- Neupravujte náplně, nepokoušejte se je jakýmkoli způsobem znovu plnit ani do nich nepřidávejte žádné látky. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení.
- Náplně používejte bez prodlení po vyjmutí z původního obalu, včetně těch, které jsou uchovávány v úložném prostoru.
- Pravidelně čistěte úložný prostor, abyste zabránili hromadění cizích částic (například prachových částic nebo stop kapaliny), a pravidelně

Page 42

kontrolujte úložný prostor,
zda neobsahuje cizí materiály.

- Skladujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.
- Doporučuje se používat tento výrobek při teplotách mezi >0 °C / <30 °C a vyhnout se rychlým změnám teploty.
- Pro optimální uživatelský zážitek a z důvodu rizika úniku používejte tento výrobek pouze ve svislé poloze.
- Během používání, skladování nebo vybalování náplně se mohou objevit kapky nebo stopy kapaliny. Pokud zaznamenáte kapky nebo stopy kapaliny na náplni nebo zařízení bez známek úniku, pečlivě a důkladně otřete zbytky před použitím suchým hadříkem (včetně náustku a kontaktů). Nepoužívejte náplň, pokud aktivně uniká, nebo pokud se po vyčištění kapky či stopy kapaliny znovu objeví.

- Nepoužívejte tento výrobek, pokud se náplň zdá být poškozená, neoprávněně upravená, rozbitá nebo netěsní.
- Z důvodu rizika úniku náplně při změnách nadmořské výšky se nedoporučuje létat s náplněmi, které byly vyjmuty z obalu nebo byly částečně použity.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ NEBO INCIDENTŮ

- Pokud při používání tohoto produktu zaznamenáte jakýkoli nežádoucí zdravotní účinek, poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.
- Jakoukoli nežádoucí událost nebo incident můžete nahlásit přímo kontaktováním místní zákaznické péče. Hlášením vedlejších účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti tohoto produktu.
- Pro více informací navštivte www.iqos.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: M0049

Typ baterie: Nabíjecí Li-ion baterie

Vstup: 5V ⎓ 2A

Informace o kompatibilním napájecím adaptéru (nejsou součástí balení)

Např. model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Vstup: 100 V–240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Výstup: 5,0 V ⎓ 2,0 A

Informace o kompatibilním nabíjecím kabelu (buď je součástí balení, nebo pochází z důvěryhodného zdroje)

Typ C na typ C

Typ A na typ C

Page 45

INFORMACE O LIKVIDACI
Platné v celé Evropské unii a EHP



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu uvádí, že se tento výrobek ani jeho jednotlivé součásti (včetně baterií) nesmějí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Naopak je vaší povinností odnést použité zařízení do sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použité baterie lze navíc bezplatně odevzdat v místě prodeje. Třídění a recyklace použitých zařízení (včetně baterií) po skončení jejich životnosti napomáhají k zachování a ochraně přírodních zdrojů a jsou zárukou, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví i životní prostředí. Likvidace použitého zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (např. spalováním či uložením na skládku) může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o tom,

kde můžete odevzdat použité zařízení k recyklaci, získáte na místním obecním úřadě, ve sběrném dvoře nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Místní dovozce zařízení zajistí financování zpracování a recyklace použitých zařízení odevzdaných prostřednictvím určených sběrných míst v souladu s místními právními předpisy.

POKYNY PRO VYJMUTÍ BATERIE (PRO LIKVIDACI A RECYKLACI)

Baterie nesmí vyjímat spotřebitel. Na konci životnosti výrobku smí baterie bezpečně vyjmout pouze autorizovaný recyklátor podle níže uvedených kroků.

MODEL M0049:

1: Zkontrolujte napětí. Před demontáží musí být zařízení zcela vybité.

2: Odstraňte 2 šrouby ve spodní části pomocí šroubováku Torx.

3: Vyjměte vnitřní sestavu

z krytu zatlačením ve spodní části.

4: Sejměte kryt baterie z vnitřní sestavy.

5: Odpojte konektor baterie a vyjměte baterii zatažením za jazýček baterie.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Philip Morris Products S.A. tímto prohlašuje, že zařízení VEEV ONE PLUS™ splňuje základní požadavky a příslušné ustanovení směrnice č. 2014/53/EU. Oficiální prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce: www.pmi.com/declarationofconformity.

Zařízení navrhnuto a vyrobeno pod dohledem Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchätel, Švýcarsko. Dovozce: Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora

Bezplatná linka: 800 413 413

CE

© 2025 Copyright Philip Morris Products S.A.

Page 48

