Page 1

Jak používat zařízení VEEV inPRIME PLUS™



Tlačítko přizpůsobení
Stiskněte pro kontrolu a změnu režimu výkonu, deaktivaci nebo aktivaci funkce RESPONSIVE DRAW™.

Stavové tlačítko
Stiskněte pro aktivaci, uzamčení, odemknutí, resetování zařízení a kontrolu úrovně nabití baterie.


Page 2

AKTIVACE

Pro aktivaci se doporučuje zařízení plně nabít v souladu s Bezpečnostními upozorněními a pokyny. Případně dlouze stiskněte stavové tlačítko, dokud se stavové kontrolky postupně nerozsvítí. Zařízení je aktivováno.



Page 3



VLOŽENÍ NÁPLNĚ

Vložte náplň VEEV inPRIME™. Vaše zařízení je připraveno k použití.

Page 4

REŽIMY VÝKONU

Můžete si zvolit režim výkonu.



Plný režim
Poskytuje zesílený, intenzivní chuťový zážitek a hustou páru.



Jemný režim
Poskytuje jemný chuťový zážitek s lehčí párou. Je navržen tak, aby podporoval delší používání a více potáhnutí na jednu náplň i jedno nabití.

Pro kontrolu režimu výkonu krátce jednou stiskněte **tlačítko přizpůsobení**.

Pro změnu režimu výkonu krátce dvakrát stiskněte **tlačítko přizpůsobení.**


Page 5

RESPONSIVE DRAW™ A SENZORICKÁ ZPĚTNÁ VAZBA

Funkce RESPONSIVE DRAW™ zlepšuje zážitek pomocí vibrací při potahování a Senzorická zpětná vazba využívá vibrace k indikaci různých stavů zařízení.
Chcete-li funkci RESPONSIVE DRAW™ deaktivovat nebo aktivovat, krátce stiskněte tlačítko přizpůsobení během potahování.
Podrobnosti naleznete na stránkách iqos.com.

Page 6

RODIČOVSKÝ ZÁMEK/ODEMKNUTÍ




Chcete-li zařízení uzamknout, stiskněte stavové tlačítko na 5 sekund, dokud stavové kontrolky nezačnou blikat.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte stavové tlačítko na 5 sekund, dokud se stavové kontrolky postupně nerozsvítí.

Pokud se při pokusu o použití zařízení rozbliká nejvyšší a nejnižší stavová kontrolka, zařízení je uzamčeno.

Page 7




ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE

Krátce stiskněte stavové tlačítko, stavové kontrolky se rozsvítí a zobrazí úroveň nabití baterie.


Jakmile úroveň baterie klesne na 10 %, rozsvítí se **ŽLUTÁ** kontrolka a je nutné zařízení nabít. Jakmile je stav baterie roven nebo nižší než 1 %, kontrolka pětkrát zabliká **ŽLUTĚ** a zařízení nebude fungovat, dokud nebude znovu nabito.

Page 8

DETEKCE NÍZKÉ HLADINY TEKUTINY



Nejnižší stavová kontrolka zabliká **ČERVENĚ**, a poté 3krát **BÍLE**. Ujistěte se, že zařízení používáte ve svislé poloze. Pokud upozornění přetrvává, vyměňte náplň, abyste mohli pokračovat v používání. Pokud k tomuto dojde třikrát po sobě, zařízení se automaticky uzamkne.



UPOZORNĚNÍ NA TEPLOTU

Všechny stavové kontrolky 4krát zablikají **BÍLE**. Zařízení se nachází mimo provozní teplotní rozsah. Jakmile blikání ustane, můžete zařízení znovu používat.

Page 9

UPOZORNĚNÍ NA CHYBU




Pokud vaše zařízení nefunguje a nejvyšší stavová kontrolka zabliká **BÍLE**, následně nejnižší stavová kontrolka 2krát **ČERVENĚ**, vyměňte náplň.



Pokud vaše zařízení nefunguje a nejnižší stavová kontrolka bliká **ČERVENĚ** více než jednou, proveďte RESET zařízení.

Pokud chyby přetrvávají, navštivte iqos.com



RESETOVÁNÍ

Stiskněte stavové tlačítko po dobu 10 sekund. Všechny stavové kontrolky 2krát **BÍLE** zablikají, čímž se RESET potvrdí. Po resetování je zařízení připraveno k použití.

Navštivte **iqos.com**, kde se dozvíte více o smluvní záruce výrobce a získáte tipy a rady pro používání zařízení.

VEEV inPRIME PLUS™

ČEŠTINA



Symbol bezpečnostního upozornění. Slouží k upozornění na potenciální nebezpečí fyzického poranění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY, ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ.

Tato bezpečnostní upozornění a pokyny nemohou zahrnout všechny možné situace, ke kterým může dojít, a uživatelé musí postupovat obezřetně a opatrně.

USCHOVEJTE TATO BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ, PROTOŽE OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE.

Tato Bezpečnostní upozornění a pokyny se vztahují na zařízení VEEV inPRIME PLUS™ a náplň VEEV inPRIME™.

Online verzi nebo případné aktualizace těchto

Page 12

Bezpečnostních upozornění a pokynů naleznete na stránce www.iqos.com.

PRO KOHO JE VÝROBEK URČENÝ

• Tento výrobek je určen pouze pro dospělé. Děti a mladiství by tento produkt nikdy neměli používat.

• Tento výrobek je určen pouze dospělým, kteří by jinak pokračovali v kouření či užívání jiných výrobků obsahujících nikotin. Tento výrobek se nedoporučuje užívat nekuřákům a mladým lidem.

• Tento výrobek by neměly používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí, pokud jim nebyl zajištěn dohled nebo poskytnuty pokyny k bezpečnému používání výrobku a pokud nechápou související rizika.

NIKOTIN A TOXICITA

• Tento výrobek obsahuje nikotin, který je návykový a toxický.

• Tento výrobek není bez rizika. Nejlepším způsobem, jak snížit zdravotní rizika spojená s

Page 13

užíváním nikotinových výrobků, je úplně přestat výrobky obsahující nikotin užívat.

• U některých uživatelů se mohou vyskytnout vedlejší účinky, například bolest v oblasti břicha, kašel, závratě, sucho v ústech, bolest hlavy, malátnost, pocit ucpaného nosu, nevolnost, podráždění v ústech, podráždění v krku, zvracení.

• Výrobky obsahující nikotin nesmí používat lidé, kteří trpí nebo jsou ohroženi srdečním onemocněním, diabetici, epileptici nebo osoby trpící záchvaty.

• Výrobky obsahující nikotin nesmí být používány během těhotenství nebo kojení. Pokud jste těhotná, kojíte nebo se domníváte, že můžete být těhotná, zcela ukončete užívání nikotinu.

• Zanechání kouření nebo přechod na tento výrobek či jiné výrobky obsahující nikotin mohou vyžadovat úpravu dávkování některých léků (např. teofylinu, klozapinu, ropinirolu).

• Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, zda je u vás vhodné vzhledem k vašemu současnému zdravotnímu stavu tento výrobek používat, poraďte se s lékařem.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ A POŽITÍ

- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Tento produkt a jeho příslušenství obsahují malé části.
- NEBEZPEČÍ POŽITÍ – Pokud dojde k požití e-kapaliny, vypláchněte ústa a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc kvůli riziku intoxikace nikotinem.

⚠ VAROVÁNÍ

ELEKTRICKÁ NEBEZPEČÍ

Nedodržení těchto bezpečnostních upozornění a pokynů může vést k požáru, explozi, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození výrobku či jiného majetku:

- Nepoužívejte tento výrobek tam, kde je

Page 15

zakázáno používání elektronických zařízení.

- Nenabíjejte ani nepoužívejte tento výrobek nebo příslušenství, pokud jsou poškozené, neoprávněně upravené nebo rozbité.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud se zdá, že jeho baterie uniká.
- Tento výrobek nabíjejte pouze v interiéru, pomocí bezpečného velmi nízkého napětí s výstupem 5 V; 2 A.
- Používejte certifikovaný napájecí adaptér a nabíjecí kabel z důvěryhodného zdroje. Podrobnosti o kompatibilitě nabíjecího kabelu a napájecího adaptéru naleznete v části „Technické údaje“. V případě dalších dotazů kontaktujte zákaznickou podporu.
- Nepoužívejte, nenabíjejte ani neskladujte tento výrobek na místech s vysokými teplotami (například uvnitř automobilu v létě nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo krby).
- Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde se nacházejí hořlavé materiály, kapaliny nebo plyny.

Page 16

• Tento výrobek a jeho příslušenství by neměly být vystaveny žádné kapalině. Nedotýkejte se jich, pokud zvlhnou nebo byly ponořeny do jakékoli kapaliny.
• Nečistěte zařízení během používání. Na tento výrobek nepoužívejte čisticí prostředky.
• Pravidelně čistěte USB nabíjecí port, abyste zabránili hromadění cizích částic (například prachu), a před použitím nabíjecího kabelu zkontrolujte, zda se v nabíjecím portu nenacházejí cizí materiály.
• Zacházejte s výrobkem opatrně. Neupusťte tento výrobek ani jej nevystavujte silným nárazům.
• Tento výrobek neobsahuje žádné díly určené k opravě uživatelem kromě baterií (viz pokyny níže). Nepokoušejte se otevírat, upravovat, servisovat, rozebírat, opravovat nebo vyměňovat jakoukoli jinou součást tohoto výrobku.
• Nepoužívejte tento výrobek, pokud byl vystaven nadměrnému chladu, teplu nebo vlhkosti.
• Nedotýkejte se tohoto výrobku ani jeho příslušenství, pokud se přehřívají, jiskří, kouří, vzplanou nebo hoří. Pokud je to možné a vhodné, postupujte opatrně

při vypnutí
nebo odpojení napájení.
• Nikdy nevyhazujte tento výrobek,
jeho baterie ani příslušenství spolu s běžným
domácím odpadem, protože mohou přijít do
kontaktu s vodou a/nebo jinými kapalinami.

⚠ UPOZORNĚNÍ

RIZIKA BATERIE

Tento produkt je napájen uzavřenými lithium-iontovými (Li-ion) bateriemi. Pokud si všimnete, že baterie uniká, postupujte podle těchto opatření:

• Pokud dojde k požití tekutiny z uniklé baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení ani nejezte a nepijte.

• Pokud dojde k vdechnutí par z uniklé baterie, vyjděte na čerstvý vzduch a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud se tekutina z baterie dostane do kontaktu s kůží, umyjte postiženou oblast, včetně rukou, a nedotýkejte se očí.

• Pokud se tekutina z uniklé baterie
dostane do kontaktu s očima,
okamžitě je vypláchněte

čistou tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ UPOZORNĚNÍ

RIZIKA PODRÁŽDĚNÍ

Vyhněte se kontaktu e-kapaliny s pokožkou a očima.

- Zasažení pokožky: ihned místo opláchněte mýdlem a vodou.
- Zasažení očí: opatrně oči proplachujte několik minut vodou.
- Při kontaminaci oblečení: před dalším použitím oblečení vyperte.

⚠ VAROVÁNÍ

RIZIKO ALERGICKÉ REAKCE

- Používání tohoto výrobku může vyvolat alergickou reakci, jako je otok obličeje, rtů, jazyka, dásní, hrdla či těla, dýchací potíže či sípání.
- Pokud zaznamenáte výše uvedené příznaky, přestaňte výrobek používat a okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc, jelikož mohou signalizovat vážnou alergickou reakci.

POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ

- Používejte pouze náplně VEEV inPRIME™ speciálně navržené pro tento výrobek. Nikdy nepoužívejte tento výrobek s jinými náplněmi. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení.
- Neupravujte náplně ani se je nepokoušejte jakýmkoli způsobem znovu plnit a nepřidávejte do nich žádné látky. Mohlo by dojít ke zranění.
- Náplně používejte bez prodlení po vyjmutí z původního obalu.
- Skladujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě.
- Doporučuje se používat tento výrobek při teplotách mezi >0 °C / <30 °C a vyhnout se rychlým změnám teploty.
- Pro optimální uživatelský zážitek a z důvodu rizika úniku používejte tento výrobek pouze ve svislé poloze.
- Během používání, skladování nebo vybalování

náplní se mohou objevit kapky nebo stopy kapaliny. Pokud zaznamenáte kapky nebo stopy kapaliny na náplni nebo zařízení bez známek úniku, pečlivě a důkladně otřete zbytky před použitím suchým hadříkem (včetně náustku). Nepoužívejte náplň, pokud aktivně uniká nebo pokud se po vyčištění kapky či stopy kapaliny znovu objeví.

- Nepoužívejte tento výrobek, pokud se náplň zdá být poškozená, neoprávněně upravená, rozbitá nebo netěsní.
- Z důvodu rizika úniku náplní při změnách nadmořské výšky se nedoporučuje létat s náplněmi, které byly vyjmuty z původního obalu nebo byly částečně použity.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ NEBO INCIDENTŮ

- Pokud při používání tohoto produktu zaznamenáte jakýkoli nežádoucí zdravotní účinek, poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.
- Jakoukoli nežádoucí

událost nebo incident můžete nahlásit přímo kontaktováním místní zákaznické péče. Hlášením vedlejších účinků můžete pomoci poskytnout více informací o bezpečnosti tohoto produktu.

- Pro více informací navštivte www.iqos.com.

NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY SE VZTAHUJÍ NA VYJMUTÍ A VÝMĚNU BATERIE

⚠ UPOZORNĚNÍ

VYJMUTÍ A VÝMĚNA BATERIE

Toto zařízení obsahuje baterii, kterou může uživatel vyjmout a vyměnit v souladu s níže uvedenými pokyny. Používejte pouze kompatibilní náhradní baterii. K výměně baterie zařízení nepoužívejte nekompatibilní baterie, protože by to mohlo způsobit zranění nebo poškození zařízení. Pokud potřebujete vyměnit baterii zařízení, můžete kompatibilní náhradní baterii získat na

Page 22

stránkách www.iqos.com
nebo z důvěryhodného zdroje a baterii
vyměnit sami podle tohoto dokumentu
a pokynů pro vyjmutí a výměnu baterie.
Informace o požadavcích na kompatibilitu
baterie naleznete v části „Technické údaje“. Pokud
narazíte na potíže v kterémkoli kroku procesu
vyjmutí a výměny baterie nebo při dodržování
pokynů, kontaktujte místní zákaznickou podporu.
• Pečlivě si přečtěte a striktně dodržujte
poskytnuté pokyny pro vyjmutí a výměnu baterie.
Nevynechávejte žádný krok ani neměňte jejich pořadí.
• Proces vyjmutí a výměny baterie by neměly
provádět osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi.
• Při vyjímání, výměně, manipulaci a skladování
baterie nebo součástí zařízení postupujte opatrně,
abyste předešli zranění nebo poškození zařízení.
• Vyjmutí a výměnu baterie vždy provádějte v
interiéru na rovném, suchém a čistém povrchu
a mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• Před vložením nové baterie
zkontrolujte prostor pro

baterii, zda neobsahuje cizí materiály a ujistěte se, že byly odstraněny původní lepicí pásky baterie. Během procesu vyjmutí a výměny baterie nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky.

• Nepokračujte v procesu vyjmutí a výměny baterie zařízení, pokud byla během tohoto procesu náhodně poškozena jakákoli část nebo součástka. V případě poškození zlikvidujte součástky i celé zařízení v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

• K manipulaci s baterií nepoužívejte kovové předměty a zajistěte, aby baterie nepřišla do kontaktu s jinými bateriemi, kovovými částmi nebo ostrými předměty, protože by mohlo dojít ke zkratu baterie.

• K vyjmutí a výměně baterie zařízení budete potřebovat: šroubovák Torx (T5), kompatibilní náhradní baterii a nabíjecí kabel typu C.

⚠ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

⚠ VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ, POŽITÍ A MANIPULACE

- Během procesu výměny baterie vždy uchovávejte malé části zařízení a náhradní baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Toto zařízení a sada pro výměnu baterie obsahují malé části.
- NEBEZPEČÍ POŽITÍ – Požití malých částí může způsobit poranění vnitřních orgánů. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- NEBEZPEČÍ PŘI MANIPULACI – Se zařízením a náhradní baterií zacházejte opatrně. Šroubovák Torx (T5) má ostré hrany a musí být používán opatrně a výhradně v souladu s pokyny pro vyjmutí a výměnu baterie. Použití nadměrné síly může způsobit sklouznutí hrotu šroubováku a vést ke zranění nebo poškození zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ RIZIKA BATERIE

Tento výrobek je napájen uzavřenými lithium-iontovými (Li-ion) bateriemi.

- Nepokračujte v procesu vyjmutí a výměny baterie, pokud baterie v zařízení nebo náhradní baterie působí jako poškozená, upravená, vytékající nebo jinak vadná. Takové baterie neprodleně zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Zacházejte opatrně. Neupusťte zařízení ani náhradní baterii a nevystavujte je silným nárazům.
- Nepoužívejte ostré nástroje, které by mohly baterii propíchnout, ani se ji nepokoušejte ohýbat nebo na ni působit nadměrnou silou.
- Nepokoušejte se náhradní baterii znovu nabíjet, upravovat, rozebírat, propichovat, drtit, zahřívat ani spalovat.
- Náhradní baterii likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Náhradní baterie neskladujte, protože to může

Page 26

představovat
bezpečnostní riziko.
• Nevystavujte náhradní baterii
extrémním teplotním podmínkám.
• Náhradní baterii skladujte na čistém,
suchém a chladném místě.
• Nevystavujte náhradní baterii vysoké vlhkosti
ani přímému slunečnímu záření.
• Nepoužívejte náhradní baterii, která byla
vystavena nadměrnému teplu nebo vlhkosti.
• Společnost Philip Morris Products S.A. nenese
odpovědnost za ověřování kompatibility
jakýchkoli baterií třetích stran se zařízením
VEEV inPRIME PLUS™.
• Používání nekompatibilních baterií může vést
k vážným bezpečnostním rizikům a poškození
zařízení.

Pro pokyny k vyjmutí a výměně baterie zařízení
se řiďte těmito Bezpečnostními upozorněními
a pokyny a přiloženými pokyny pro vyjmutí a
výměnu baterie, nebo naskenujte QR kód.

iqos.com/podpora

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model: M0056
Vstup: 5 V ⎓ 2 A
Typ baterie: Nabíjecí Li-ion baterie
Jmenovité napětí baterie: 3,85 V
Model baterie: 771546R

Informace o kompatibilním napájecím adaptéru (nejsou součástí balení)
Např. model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46
Vstup: 100 V–240 V~ 50/60 Hz 0,3 A
Výstup: 5,0 V ⎓ 2,0 A

Informace o kompatibilním nabíjecím kabelu (buď je součástí balení, nebo pochází z důvěryhodného zdroje)

Typ C na typ C
Typ A na typ C

Informace o kompatibilní baterii:

Typ: Nabíjecí Li-ion baterie
Např. model: 771546R (nebo ekvivalent)
Jmenovité napětí: 3,85 V
Jmenovitá kapacita: 660 mAh
Jmenovitá energie: 2,54 Wh

INFORMACE O LIKVIDACI

Platné v celé Evropské unii a EHP



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu uvádí, že se tento výrobek ani jeho jednotlivé součásti (včetně baterií) nesmějí vyhazovat do směsného komunálního odpadu. Naopak je vaší povinností odnést použité zařízení do sběrného místa určeného k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Použité

baterie lze navíc bezplatně odevzdat v místě prodeje. Třídění a recyklace použitých zařízení (včetně baterií) po skončení jejich životnosti napomáhají k zachování a ochraně přírodních zdrojů a jsou zárukou, že zařízení bude recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví i životní prostředí. Likvidace použitého zařízení spolu s netříděným komunálním odpadem (např. spalováním či uložením na skládku) může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o tom, kde můžete odevzdat použité zařízení k recyklaci, získáte na místním obecním úřadě, ve sběrném dvoře nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Místní dovozce zařízení zajistí financování zpracování a recyklace použitých zařízení odevzdaných prostřednictvím určených sběrných míst v souladu s místními právními předpisy.

Page 30

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Philip Morris Products S.A. tímto prohlašuje, že zařízení VEEV inPRIME PLUS™ splňuje základní požadavky a příslušná ustanovení směrnice č. 2014/53/ EU. Oficiální prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce www.pmi.com/declarationofconformity.

Zařízení navrhnuto a vyrobeno pod dohledem Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchätel, Švýcarsko. Dovozce: Philip Morris ČR a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora

Bezplatná linka: 800 413 413

© 2026 Copyright
Philip Morris Products S.A.

CE

