

VEEV now™ ULTRA

دليل التشغيل السريع

استكشف عالم المذاق الجميل لـ
VEEV وقم بالتسجيل للدخول إلى
العروض الحصرية.



اكتشف المزيد على:
www.veev-vape.com

كيفية الاستخدام:

- جهازك أصبح جاهزًا للاستخدام. عندما تقوم بسحب نفس، سوف يتلاشى الضوء ويختفي أثناء الاستخدام.
- أثناء الاستخدام لا تقم بتغطية فتحات تدفق الهواء الموجودة على جانبي الجهاز.
- عندما يصبح الضوء أقل سطوعًا عند سحب نفس، يكون جهازك فارغًا تقريبًا. لذا فكر في شراء جهاز جديد.
- عندما تحاول سحب نفس، وترى الضوء يومض باللون الأبيض 3 مرات، تأكد من استخدامك للجهاز والقطعة الفموية متجهة لأعلى. ثم حاول سحب نفس مرة أخرى.

نهاية استخدام الجهاز:

عندما تحاول سحب نفس، ويومض الضوء باللون الأحمر ثم الأبيض من 3 إلى 5 مرات، فذلك يعني أنك استخدمت جهازك بالكامل. قم بإعادة جهازك لإعادة التدوير أو التخلص منه وفقًا لتحذيرات وتعليمات السلامة. قم بزيارة veev-vape.com لمزيد من التفاصيل.

خطأ:

عندما يُومض الضوء باللون الأحمر 10 مرات ولا يوجد دخان، فربما يكون جهازك تعرّض لعطل. حاول سحب نفس فيما بعد، وإذا استمرت المشكلة، قم بزيارة veev-vape.com للحصول على الدعم.

هذا هو رمز التنبيه للسلامة.
يُستخدم لتنبيهك إلى مخاطر
الإصابة الجسدية المحتملة.



تحذيرات وتعليمات السلامة

رُجاء قراءة جميع تحذيرات
وتعليمات السلامة قبل
الاستخدام لتجنب الإصابة.

لا يمكن لتحذيرات وتعليمات
السلامة هذه أن تغطي جميع
الظروف المحتملة التي قد تحدث
لذا يجب على المستخدمين توثي
الحذر والحيطه.

احتفظ

بتحذيرات
وتعليمات

السلامة هذه

للرجوع إليها

مستقبلاً لأنها

تحتوي على

معلومات

مهمة.

تُطبَّق تحذيرات وتعليمات السلامة
هذه على VEEV NOW ULTRA™.

إطلع على www.veev-vape.com
للحصول على أي تحديثات تخص
تحذيرات وتعليمات السلامة هذه.

المستخدمون المستهدفون

• هذا المنتج مخصَّص للاستخدام
بالبالغين فقط. لا ينبغي على
الأطفال والمراهقين استخدام هذا
المنتج مطلقاً.

- هذا المنتج مخصص للبالغين الذين يستمرون في التدخين أو في استخدام منتجات النيكوتين الأخرى.
- لا ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى القدرات المعرفية استخدام هذا المنتج، ما لم يخضعوا للإشراف عليهم أو توجيههم لاستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهم المخاطر المترتبة عليه.

النيكوتين

- يحتوي هذا المنتج على النيكوتين، وهو مادة مسببة للإدمان.
- هذا المنتج ليس خاليًا من المخاطر. أفضل طريقة لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالنيكوتين هي الإقلاع تمامًا عن استخدام النيكوتين.
- قد يعاني بعض المستخدمين من آثار جانبية تشمل: آلام البطن، والسعال، والدوار، وجفاف الفم، والصداع، والانزعاج، واحتقان الأنف، والغثيان، وتهيج الفم، وتهيج الحلق، والقيء.
- ينبغي عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على النيكوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها، أو مرضى السكري، أو المصابين بالصرع، أو الذين يعانون من تشنجات.
- ينبغي عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أثناء الحمل، أو الرضاعة الطبيعية. إذا كنت حاملاً أو ترضعين أو تعتقدين أنك ربما تكونين حاملاً، فينوب عليك الإقلاع عن استخدام النيكوتين تمامًا.
- قد يتطلب الإقلاع عن التدخين، أو التغيير إلى هذا المنتج، أو غيره من المنتجات التي تحتوي على النيكوتين تعديل جرعات بعض الأدوية (على سبيل المثال، الثيوفيلين، والكلوزابين، والروبينيبرول).
- إذا كانت لديك أسئلة حول إذا كنت تستطيع استخدام هذا المنتج في ظل حالة صحية قائمة، فيجب عليك استشارة مختص الرعاية الصحية.

⚠️ معلومات هامة للسلامة:

⚠️ تحذير خطر الاختناق الابتلاع

- احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال، والحيوانات الأليفة في كل الأوقات.
- خطر الاختناق - يحتوي هذا المنتج على قطع صغيرة.
- خطر الابتلاع - في حالة ابتلاع السائل الإلكتروني، اشطف فمك واطلب الرعاية الطبية فورًا بسبب خطر التسمم بالنيكوتين.

⚠️ تحذير مخاطر كهربائية

- قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة هذه إلى نشوب حريق، أو انفجار، أو صدمة كهربائية، أو إصابة، أو تلف للمنتج أو ممتلكات أخرى:
- لا تستخدم هذا المنتج في الأماكن التي يُحظر فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا كان تالفًا، أو تم العبث به أو تعرّض للكسر.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا اتضح أن البطارية تتسرب.
- لا تستخدم هذا المنتج أو تخزّنه في أماكن ذات درجات حرارة عالية (مثل داخل السيارة في الصيف، أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة، أو المواقد).
- لا تستخدم هذا المنتج في الأماكن التي توجد فيها مواد قابلة للاشتعال، أو سوائل، أو غازات.
- ينبغي ألا يتم تعريض هذا المنتج لأي سائل. لا تلمسه إذا تعرض للبلل أو تم غمره في أي سائل.
- لا تنظف الجهاز بأي مواد تنظيف.
- تعامل معه بحذر. لا تُسقط هذا المنتج أو تعرّضه لصدمة قوية.
- لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم. لا تحاول فتح، أو تعديل، أو صيانة، أو تفكيك أو إصلاح أي مكون من

- مكوّنات هذا المنتج أو استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرّض لبرودة، أو حرارة، أو رطوبة مفرطة.
- لا تلمس هذا المنتج إذا تعرّض لحرارة مرتفعة، أو أخرج شرارة، أو أبخرة.
- لا تتخلص أبدًا من هذا المنتج مع أي نفايات منزلية أخرى.


**مخاطر
البطارية**

تحذير 

يتم تشغيل هذا المنتج باستخدام بطاريات أيونات الليثيوم محكمة الغلق. في حال ملاحظة حدوث تسرب سائل من البطارية، فاتبع الاحتياطات التالية:


- في حالة ابتلاع سائل متسرب من البطارية، يجب طلب الحصول على الرعاية الطبية الفورية. لا تسبب القيء أو تناول الطعام أو الشراب.
- في حالة استنشاق البخار الناتج عن تسرب البطارية، يتم استنشاق هواء نقي مع طلب الرعاية الطبية حسب الحاجة.
- في حالة ملامسة سائل البطارية للجلد، يتم غسل المنطقة المصابة، بما في ذلك اليدين مع تجنب ملامسة العينين.
- في حالة ملامسة السائل المتسرب من البطارية للعينين، يجب غسلهما على الفور بماء جاري نظيف لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم اطلب الرعاية الطبية على الفور.

**مخاطر
التهيج**

تنبيه 

- تجنّب ملامسة السائل الإلكتروني للجلد، والعيّنين، وفي حالة: ملامسة الجلد: اغسله فورًا بالماء والصابون.
- ملامسة العين: اشطفها بعناية بالماء لعدة دقائق.
- الملابس الملوثة: قم بغسلها قبل إعادة استخدامها.

**مخاطر ردود
فعل تحسسية**

تنبيه 

- قد يؤدي استخدام هذا المنتج إلى حدوث رد فعل تحسسي، مثل

- تؤرّم الوجه، أو الشفتين، أو اللسان، أو اللثة، أو الحلق أو الجسم، أو صعوبة في التنفس أو صقير.
- توقّف عن استخدام هذا المنتج واطلب الرعاية الطبية فوراً إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، ربما تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.

الاستخدام والتخزين

- قم بتخزينه في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه.
- قم بتخزينه في مكان جاف، ونظيف في درجة حرارة الغرفة.
- يُستخدم هذا المنتج لمرة واحدة فقط وينبغي عدم إعادة استخدامه أبدًا.
- لا تُعدّل هذا المنتج أو تحاول إعادة تعبئته بأي شكل من الأشكال، أو تضيف أي مادة إلى هذا المنتج، قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث إصابة.
- استخدم هذا المنتج فور شرائه/ إخرجه من العبوة الأصلية.
- قم بتشغيل هذا المنتج في درجات حرارة تتراوح بين < 0 درجة مئوية/ > 40 درجة مئوية.
- قد تظهر قطرات، أو آثار لسائل أثناء الاستخدام، أو التخزين، أو تفرغ هذا المنتج. إذا شاهدت قطرات أو آثار سائل على هذا المنتج، دون علامات تسريب، قم بمسح البقايا بعناية ودقة بقطعة قماش جافة قبل الاستخدام (بما في ذلك القطعة القموية). لا تستخدم المنتج إذا كان يقوم بالتسريب بشكل نشط، أو إذا ظهرت أي قطرات، أو آثار سائلة بعد التنظيف.
- نظرًا لخطر تسريب هذا المنتج مع تغيرات الارتفاع، لا يُنصح بالسفر بالمنتج الذي تم إزالته من العبوة، أو الذي تم استخدامه بشكل جزئي.

الإبلاغ عن أحداث أو آثار جانبية

- إذا تعرّضت لأي آثار صحية غير مرغوب فيها عند استخدام هذا المنتج، فاستشر مختص الرعاية الصحية.

• يمكنك الإبلاغ عن أي آثار جانبية أو حادث ما عبر www.veev-vape.com [أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء المحلية]. من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم مزيد من المعلومات حول سلامة هذا المنتج.

• لمزيد من المعلومات، يُرجى الانتقال إلى www.veev-vape.com.

البيانات الفنية

الطراز M0035


نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون (680 ملي أمبير)

جهاز النيكوتين الإلكتروني الذي يعمل بالبطارية ويُستخدم لمرة واحدة.

معلومات التخلص من المنتج

صالح للاستخدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

يُشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على علبته إلى عدم التخلص من



هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. وخلافًا لذلك، تقع على عاتقك مسؤولية التخلص من نفايات المعدات الخاصة بك عن طريق إحضارها إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير النفايات الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية. إضافة إلى ذلك، يمكن إعادة نفايات البطاريات مجانًا في نقطة البيع. سوف تساعد عملية الجمع وإعادة التدوير المنفصل لمعدات النفايات الخاصة بك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. يمكن أن يكون للتخلص من نفايات المعدات كنفايات بلدية غير مصنفة (على سبيل المثال، عن طريق حرق النفايات أو دفن النفايات) آثار سلبية على

البيئة وصحة الإنسان. لمزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك أن تسلم فيه معدات النفايات الخاصة بك لإعادة تدويرها، يُرجى الاتصال بمكتب مدينتك المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية المحلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج. سوف يقوم المستورد المحلي للمنتج بتمويل معالجة وإعادة تدوير نفايات المعدات التي يتم إرجاعها من خلال نقاط التجميع المخصصة هذه وفقًا للمتطلبات المحلية.

تعليمات إزالة البطارية (للتخلص منها وإعادة تدويرها)

لا يجوز للمستهلك إزالة البطاريات بنفسه. عند نهاية عُمر المنتج، لا يجوز إزالة البطاريات بأمان إلا بواسطة جهة إعادة تدوير مُعتمدة باتباع الخطوات التالية.

الطراز M0035

1. قم بإزالة مجموعة البطارية من خلال سحب القطعة البلاستيكية من الجهاز للخارج.

2. قم بإزالة الرفرف من أقطاب البطارية.

3. قم بقص شريط البطارية باستخدام مقص سيراميك أو أدوات معزولة.

تأكيد الامتثال

تم تصميمه وتصنيعه تحت إشراف شركة Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel، سويسرا.

الجهة التي يحق لها تلقي مطالبات المستهلك: 15647

© 2024 حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة

Philip Morris Products S.A.