


IQOS


Benutzerhandbuch

IQOS ORIGINALS ONE™


IQOS ORIGINALS ONE™



Laden und Reinigen



USB-Kabel



USB-Netzteil



2in1 Reinigungstift

* IQOS ORIGINALS ONE™ lässt sich nur mit Tabaksticks verwenden.



Die **vollständige**
Bedienungsanleitung und
Informationen zu **IQOS**
Care finden Sie auf

www.iqos.com/myiqos


FUNKTIONEN UND EINSTELLUNGEN

Machen Sie Ihr IQOS Erlebnis
mit der IQOS App* noch
persönlicher.

Sie erhalten Zugang,
indem Sie den QR-Code
scannen oder sich bei
www.iqos.com/originals
anmelden und den
Anweisungen folgen.

* Es kann sein, dass die IQOS App in
Ihrem Land nicht verfügbar ist. Die
IQOS App ist nur für das Modell
M0007 verfügbar.

Erste Schritte



EINSCHALTEN

Die On-/Off-Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten, dann loslassen. Die Status-LEDs leuchten langsam auf.




LADEN

Laden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ vor der ersten Verwendung mit dem USB-Netzteil und dem USB-Kabel auf.


(ca. 90 Minuten)

IQOS ORIGINALS ONE™ verwenden



ÖFFNEN

Zum Öffnen schieben.



1. TABAKSTICK EINLEGEN

Führen Sie den Tabakstick bis zur Linie am Filter mit dem Filter nach außen ein.

IQOS ORIGINALS ONE™ verwenden




2. ERHITZEN

Halten Sie die On-/Off-Taste gedrückt, bis IQOS ORIGINALS ONE™ vibriert und die Status-LED(s) pulsiert bzw. pulsieren.



3. VERWENDUNG

Beginnen Sie mit der Verwendung, wenn IQOS ORIGINALS ONE™ erneut vibriert und die Status-LED(s) dauerhaft leuchtet bzw. leuchten.



COUNTDOWN


Bei der Verwendung zeigt bzw. zeigen die Status-LED(s) die verbleibende Zeit an.



4. ENDE DER TABAKERHITZUNG

Um die letzten 30 Sekunden der Nutzungsdauer oder die letzten zwei Züge zu signalisieren, vibriert IQOS ORIGINALS ONE™ einmal und die LED pulsiert weiß.


IQOS ORIGINALS ONE™ verwenden



5. TABAKSTICK ENTFERNEN

Schieben Sie die Kappe nach oben und entfernen Sie dann den verwendeten Tabakstick.


Reinigen



KAPPE ENTFERNEN


Wenn das Gerät abgekühlt ist, schieben Sie die Kappe nach oben und entfernen Sie sie vollständig.

Reinigen



1. REINIGUNGSSCHRITT

Führen Sie die Drehbürste des 2in1-Reinigungsstifts in das IQOS ORIGINALS ONE™ ein und drehen Sie diese sanft.




2. REINIGUNGSSCHRITT

Führen Sie nun die Kippbürste des 2in1-Reinigungsstifts ein und bewegen Sie diese sanft von **links nach rechts**.


Reinigen Sie Ihr Gerät täglich für ein optimales Tabakerlebnis.

Nützliche Hinweise



LADESTATUS


Drücken Sie kurz die On-/Off-Taste. Die Status-LEDs leuchten dann auf, um den Ladestatus anzuzeigen.



LED BLINKT GELB AUF


Der Akku ist leer und muss aufgeladen werden.

Nützliche Hinweise




LEDS BLINKEN ZWEIMAL WEISS AUF

IQOS ORIGINALS ONE™ befindet sich außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs ($0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$).



LED BLINKT ROT AUF
IQOS ORIGINALS ONE™ zurücksetzen. Bitte kontaktieren Sie die Kundenbetreuung, falls die rote LED weiterhin blinkt.



ZURÜCKSETZEN

Halten Sie die On-/Off-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Alle Status-LEDs schalten sich AUS und dann ein, um das ZURÜCKSETZEN zu bestätigen.

IQOS



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verwendung des Produkts mit Vorsicht erfolgen muss.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

DIESE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE BITTE SORGFÄLTIG LESEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

Diese Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle etwaigen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Benutzer sollten Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.

BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE AUF. SIE ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN.

Vorgesehene Benutzer

- *IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks sind ausschließlich für erwachsene Raucher (18 Jahre oder älter) bestimmt.*
- *IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks sind ausschließlich für erwachsene Raucher bestimmt, die andernfalls weiter rauchen würden.*
- *Kinder und Jugendliche sollten unter keinen Umständen IQOS ORIGINALS ONE™ oder Tabaksticks benutzen.*
- *IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks sollten nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen benutzt werden, sofern diese keine Anleitung für die Nutzung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.*

Tabak und Nikotin

- *Tabaksticks enthalten Nikotin, was abhängig macht.*
- *IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks sind nicht risikofrei. Der beste Weg, um die durch Tabak verursachten Gesundheitsrisiken zu reduzieren, besteht darin, vollständig auf den Tabak- und Nikotinkonsum zu verzichten.*
- *Manche Benutzer von IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks haben berichtet, dass sie Unterleibsschmerzen, Schmerzen im Brustkorb, Erstickungsgefühle, Husten, Atemnot, Schwindelgefühle, Mund- oder Halstrockenheit, Zahnfleischentzündungen, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Nasenschmerzen, Übelkeit, Mundreizungen, Herzklappen, Halsreizungen und Erbrechen erlitten haben.*
- *Nikotinhaltige Produkte sind nicht für Menschen geeignet, die unter Herzproblemen, Diabetes oder Epilepsie leiden bzw. dahingehend gefährdet sind oder Anfälle haben.*
- *Nikotinhaltige Produkte sollten nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit benutzt werden. Wenn Sie schwanger sind, stillen oder vermuten, dass Sie schwanger sein könnten, sollten Sie vollständig auf den Tabak- und Nikotinkonsum verzichten.*
- *Mit dem Rauchen aufhören oder zu IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks oder anderen nikotinhaltigen Produkten wechseln, macht möglicherweise eine Änderung der Dosierung bestimmter Medikamente erforderlich (z. B. Theophyllin, Clozapin, Ropinirol).*
- *Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks mit einer Vorerkrankung verwenden sollten, wenden Sie sich an einen Arzt.*

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

⚠ ACHTUNG Erstickungsgefahr und Gefahr des Verschluckens

- *Bewahren Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.*
- *ERSTICKUNGSGEFAHR: IQOS ORIGINALS ONE™ Accessoires und Tabaksticks enthalten Kleinteile.*
- *GEFAHR DES VERSCHLUCKENS: Wenn Tabaksticks verschluckt werden, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf, da die Gefahr einer Nikotinvergiftung besteht.*

⚠ ACHTUNG Elektronik- und batteriebedingte Risiken

Elektronikbedingte Risiken

Ein Nichtbefolgen der Sicherheits- und Warnhinweise kann zu Feuer, Explosionen, Stromschlägen, Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät oder an anderen Gegenständen führen.

- IQOS ORIGINALS ONE™ sollte nur von dafür vorgesehenen Benutzern verwendet werden.
- Laden Sie den IQOS ORIGINALS ONE™ nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Netzteil auf, das auch in IQOS™ Stores vor Ort oder online erhältlich ist. Im Abschnitt „Technische Daten“ dieses Dokuments finden Sie eine Liste der zugelassenen USB-Netzteilmodelle für IQOS ORIGINALS ONE™.
- Verwenden Sie keine Accessoires von Drittanbietern mit IQOS ORIGINALS ONE™.
- Laden Sie den IQOS ORIGINALS ONE™ nur mit Sicherheitskleinspannung. Im Abschnitt „Technische Daten“ dieses Dokuments finden Sie weitere Informationen zu Stromspannungswerten.
- Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nicht an Orten, an denen die Verwendung von elektronischen Geräten verboten ist.
- Laden Sie den IQOS ORIGINALS ONE™ (wie durch das Symbol  gekennzeichnet) nur in Innenräumen auf.

- Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nicht und laden Sie den IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder IQOS ORIGINALS ONE™ Accessoires nicht auf, wenn sie beschädigt sind, demontiert wurden oder defekt sind.
- Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nicht, wenn Flüssigkeit aus dem Akku austritt.
- Verwenden, laden und lagern Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nicht an Orten mit hohen Temperaturen (z. B. Autoinnenräume im Sommer oder Hitzequellen wie Heizungen oder Kamine).
- Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nicht in der Nähe entzündlicher Materialien, Flüssigkeiten oder Gase.
- Tauchen Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder Accessoires nicht in Flüssigkeiten und bringen Sie sie nicht in Kontakt mit Wasser und/oder sonstigen Flüssigkeiten. Berühren Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder Accessoires nicht, wenn sie nass sind oder in eine Flüssigkeit getaucht werden.
- Entsorgen Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder Accessoires nicht mit dem gewöhnlichen Restmüll, da sie in Kontakt mit Wasser und/oder anderen Flüssigkeiten kommen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät nie mit Reinigungsmitteln.
- Reinigen Sie den USB-Ladeanschluss am IQOS ORIGINALS ONE™ in regelmäßigen Abständen, um die Ansammlung von Fremdkörpern (z. B. Staubpartikel) zu vermeiden, und untersuchen Sie den USB-Anschluss vor der Verwendung auf Fremdkörper.
- Trennen Sie die Verbindung zu Stromquellen, wenn IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder Accessoires während des Ladevorgangs überhitzen, rauchen, Feuer fangen oder brennen.

- Berühren Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder Accessoires nicht, wenn sie überhitzen, rauchen, Feuer fangen oder brennen.
- Schließen Sie das Gerät nach jeder Verwendung, um die Ansammlung von Fremdkörpern (wie Staubpartikel) in der Heizkammer zu vermeiden, und überprüfen Sie vor jeder Verwendung eines HEETS™ Tabaksticks die Heizkammer auf Fremdkörper.
- Handeln Sie vorsichtig. Lassen Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Öffnen, warten, modifizieren oder reparieren Sie keine Bestandteile von IQOS ORIGINALS ONE™ und tauschen Sie keine Komponenten oder Akkus aus.
- Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40° C.

Akkuwarnhinweis

IQOS ORIGINALS ONE™ wird mit eingebauten Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ionen-Akkus) betrieben. Bei normalem Gebrauch sind die Batterien vom Gerät umschlossen.

- *Wenn Sie Akkuflüssigkeit verschluckt haben sollten, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf. Erzeugen Sie keinen künstlichen Brechreiz und nehmen Sie weder Nahrung noch Getränke auf.*
- *Wenn Sie Dämpfe von austretender Akkuflüssigkeit eingeatmet haben sollten, gehen Sie an die frische Luft und suchen Sie medizinische Hilfe auf.*
- *Bei Hautkontakt mit Akkuflüssigkeit gründlich mit Wasser spülen und den Kontakt mit den Augen vermeiden.*
- *Wenn Akkuflüssigkeit mit Ihren Augen in Kontakt gekommen ist, spülen Sie diese sofort gründlich mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus und suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf.*

▲ ACHTUNG Verbrennungsrisiko durch heiße Aerosole

Die Nichtbeachtung der Sicherheits- und Warnhinweise kann zu Verbrennungen führen:

- *Bewahren Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und speziell entwickelte Tabaksticks an einem sauberen, trockenen und kühlen Ort auf.*
- *Setzen Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und speziell entwickelte Tabaksticks keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinem direkten Sonnenlicht aus.*
- *Benutzen Sie keine speziell entwickelten Tabaksticks, die übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden.*
- *Entfernen Sie speziell entwickelte Tabaksticks nicht, während sie in Verwendung sind.*
- *Berühren Sie niemals das IQOS ORIGINALS ONE™ Heizblatt.*

▲ ACHTUNG Risiko von allergischen Reaktionen

- Die Benutzung von IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks kann allergische Reaktionen wie Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge, Zahnfleisch, Hals oder Körper, Atemnot oder Keuchen hervorrufen.
- Wenn Sie eines dieser Symptome aufweisen, benutzen Sie IQOS ORIGINALS ONE™ und Tabaksticks nicht mehr und suchen Sie umgehend einen Arzt auf, da dies ein Hinweis für eine schwere allergische Reaktion sein könnte.

AUSSCHLIESSLICHE VERWENDUNG VON TABAKSTICKS

- Erwerben Sie IQOS ORIGINALS ONE™ ausschließlich in IQOS Stores vor Ort oder auf iqos.com und Tabaksticks von autorisierten Tabak-Händlern.
- Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ ausschließlich mit Tabaksticks. Verwenden Sie IQOS ORIGINALS ONE™ niemals mit Zigaretten oder ähnlichen Produkten, die für die Verwendung mit IQOS ORIGINALS ONE™ nicht zugelassen sind. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Modifizieren Sie Tabaksticks in keiner Weise und fügen Sie keine Substanzen zu Tabaksticks hinzu. Dies kann zu Verletzungen führen.

Meldung von unerwünschten Ereignissen oder Zwischenfällen

- Wenn Sie bei der Benutzung von IQOS ORIGINALS ONE™ und/oder Tabaksticks irgendwelche unerwünschten Auswirkungen auf die Gesundheit spüren, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Sie können unerwünschte Ereignisse oder Zwischenfälle direkt an IQOS CARE (in der Schweiz an den IQOS™ Kundendienst) melden (die entsprechenden Kontaktinformationen sind der Garantieinformation zu entnehmen). Wenn Sie uns über etwaige Nebenwirkungen des Produkts berichten, helfen Sie uns dabei, die Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt zu ergänzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.iqos.com

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DES IQOS ORIGINALS ONE™

Gültig in der Europäischen Union und EFTA



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung gibt an, dass ein elektrisches oder elektronisches Altgerät (einschließlich der Altbatterien) nicht über den gewöhnlichen Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Produkt und seine einzelnen Bestandteile (einschließlich der Altbatterien) einer geeigneten Stelle zur Rückgabe oder Sammlung oder zur Abgabe zwecks Wiederverwendung zuzuführen. Batterien, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und separat zu entsorgen. Altbatterien können auch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Die Verantwortung für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf den Altgeräten obliegt Ihrer Verantwortung.

Die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung Ihrer Altgeräte und -batterien tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu bewahren, und gewährleisten im Falle der Entsorgung, dass die Altgeräte und -batterien auf eine Art und Weise verwertet werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Eine Entsorgung über den gewöhnlichen Restmüll (etwa durch Müllverbrennung oder Deponierung) kann aufgrund gefährlicher Stoffe in den Altgeräten und -batterien nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Weitere Informationen über die Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten und -batterien sowie der Abgabe zum Zweck der Wiederverwendung erhalten Sie insbesondere bei Ihrer zuständigen

Verwaltungsbehörde bzw. Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder an der Verkaufsstelle, an welcher Sie das Produkt erworben haben.

Für Deutschland:

Besitzer von Altgeräten und -batterien, die von der Philip Morris GmbH bezogen wurden, können diese in jedem IQOS-Store in Deutschland unentgeltlich zurückgeben oder postalisch an die Philip Morris GmbH zurücksenden; im letzteren Fall wird die Philip Morris GmbH Ihnen unentgeltlich ein Retouren-Label zur Verfügung stellen – bitte informieren Sie sich zu den Einzelheiten einer beabsichtigten Rücksendung auf www.iqos.com.

TECHNISCHE DATEN

Gerät:

IQOS ORIGINALS ONE™ Modell M0011

Batterietyp: wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie

Stromversorgung: 5 V  2 A

Der IQOS ORIGINALS ONE™ ist mit einem Symbol  gefolgt von „Sxxxx“ gekennzeichnet. Dies weist darauf hin, dass der IQOS ORIGINALS ONE™ ausschließlich mit einem der unten genannten zugelassenen USB-Netzteilmodelle geladen werden darf.

USB-Netzteil:

Modelle: S00120, S00121, S00125, S00122, S00123, S00126

Stromversorgung: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Nennausgang: 5 V  2 A

Ausgangsleistung: 10 W

Durchschnittliche Effizienz: 79 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: < 0,09 W

USB-Kabel (Typ C)

HINWEISE ZUM ENTFERNEN DES AKKUS (ZWECKS ENTSORGUNG UND RECYCLING)

Akkus dürfen nicht vom Verbraucher entfernt werden. Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Akkus ausschließlich von einem autorisierten Recycler in folgenden Schritten sicher entfernt werden.

IQOS ORIGINALS ONE™ Holder (M0011):

Schritt 1: Das Gerät muss vor dem Öffnen vollständig entladen sein.

Schritt 2: Entfernen Sie die untere Gehäuseabdeckung mit einem Werkzeug.

Schritt 3: Lösen Sie die beiden Schrauben unten.

Schritt 4: Ziehen Sie das untere Gehäuse aus dem Gerät.

Schritt 5: Lösen Sie die Schraube vom hinteren Balken und trennen Sie diesen vom Gerät.

Schritt 6: Heben Sie den Klebestreifen des Akkus an. Ziehen Sie daran und heben Sie den Akku aus dem Gehäuse.

Schritt 7: Trennen Sie die Akkuabdeckung mit der Pinzette.

Schritt 8: Trennen Sie die Akkuverbindung und entnehmen Sie den Akku.

Schritt 9: Entsorgen Sie den Akku gemäß lokalen Richtlinien.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philip Morris Products S.A., dass sich IQOS ORIGINALS ONE™ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie auf: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ORIGINALS ONE™ Modell M0011 arbeitet im Frequenzbereich zwischen 2.402 und 2.480 GHz. Die maximale HF-Leistung beträgt 10,0 dBm.

IQOS ORIGINALS ONE™ wird hergestellt von: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Schweiz.

Deutschland:

Importeur und Bevollmächtigter: Philip Morris GmbH,
Am Haag 14, 82166 Gräfelfing, Deutschland

WEEE-REG.-Nr. DE: 45546419