

كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i PRIME™

1.

التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن الجيب لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه. سيتم تشغيل أضواء الجهاز.



2.

الشحن

سيتم شحن الحامل تلقائيًا عند وضعه في شاحن الجيب. قبل الاستخدام لأول مرة، قم بشحن جهاز IQOS ILUMA i PRIME™ بالكامل باستخدام محول طاقة متوافق، وفقًا لتعليمات وتعليمات السلامة. (حوالي 135 دقيقة).



3.

أدخل

SMARTCORE STICK™

أدخل SMARTCORE STICK™ حتى الخط الموجود على الفلتر حتى يهتز حامل الجهاز.



4.

التسخين التلقائي


يبدأ التسخين تلقائيًا، أو، عن طريق السحب لأعلى على شاشة اللمس. ستظهر شاشة اللمس حالة التسخين.



5.

بدء الاستخدام

ابدأ باستخدام الجهاز بعد الاهتزاز الثاني.



6.

العد التنازلي للتجربة


العد التنازلي للتجربة يشير الدليل الصوتي حول شاشة اللمس إلى الوقت المتبقي من التجربة.



7.

التجربة على وشك الانتهاء

التجربة على وشك الانتهاء سوف يهتز حامل الجهاز للإشارة إلى آخر 30 ثانية أو آخر سحبيتين.



8.

السحب

SMARTCORE STICK™

اسحب SMARTCORE STICK™. قم بإزالة SMARTCORE STICK™ المستخدم وتخلص منه وفقًا لتعليمات وتعليمات السلامة.




اكتشف الميزات الجديدة

تحميل تطبيق IQOS

استخدم تطبيق IQOS لضبط إعدادات الجهاز وتخصيص تجربتك.*

قم بزيارة www.iqos.com/apps

*قد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.



وضع الإيقاف المؤقت

وضع الإيقاف المؤقت متوفر

وضع الإيقاف المؤقت متوفر
يشير 2 أضواء عامودية على شاشة اللمس إلى أن وضع الإيقاف متوفر. مرر لأسفل عبر شاشة اللمس بالكامل لإيقاف التجربة مؤقتًا. يمكن استخدام وضع الإيقاف المؤقت مرة واحدة في الاستخدام الأول أو الثاني على التوالي، ويمكن تنشيطه خلال أول 3 دقائق، أو 8 سحبات من التجربة.




تفعيل وضع الإيقاف المؤقت

تفعيل وضع الإيقاف المؤقت
يشير 4 أضواء عامودية مع اهتزاز الجهاز إلى تفعيل وضع الإيقاف المؤقت. يمكن أن يستمر وضع الإيقاف المؤقت لمدة تصل إلى 8 دقائق. إذا لم يتم استئناف التجربة، فسيتم إيقاف تشغيل حامل الجهاز تلقائيًا.



استئناف التجربة

استئناف التجربة
قم بالتمرير لأعلى عبر شاشة اللمس بأكملها وانتظر حتى تكتمل عملية إعادة التسخين قبل استئناف التجربة. سوف يشير الاهتزاز ومؤشر الضوء إلى أن حامل الجهاز جاهز لاستئناف الاستخدام.



FlexPuff


تقوم خاصية FlexPuff بتحليل تجربتك تلقائيًا وقد يوفر 4 سحبات إضافية ضمن تجربة تستمر حتى 6 دقائق.*
*تم تصميم FlexPuff للعمل مع أوضاع التدخين يعتمد تنشيط وعدد السحبات على أنماط الاستخدام الفردية. قد لا تنطبق السحبات الإضافية على جميع المستهلكين البالغين وأو التجارب. لا يتم تنشيط FlexPuff عند استخدام وضع الإيقاف المؤقت.



نصائح مفيدة

حالات الشاشة

حالات الشاشة
ضوءان، جاهز للاستخدام مرتين¹.
ضوء واحد، جاهز للاستخدام لمرة واحدة².
(0) البطارية استنفدت، تحتاج إلى إعادة الشحن³.
(E) إعادة ضبط حامل الجهاز وشاحن الجيب⁴.



أوضاع بطارية Flex

أوضاع بطارية Flex
وضع الأداء (افتراضي)
إلى ما يصل إلى 3 استخدامات متتالية بدون وضع الإيقاف المؤقت أو استخدام متتاليان مع توقف لأحدهما.
وضع توفير الطاقة*
يتم إعداد حامل الجهاز على وضع الاستخدام الفردي. وضع الإيقاف المؤقت غير متاح.
*يمكن ضبط وضع توفير الطاقة فقط من خلال تطبيق IQOS، وقد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.

إعادة الضبط

إعادة الضبط
ضع حامل الجهاز في شاحن الجيب واضغط على زر شاحن الجيب لمدة 10 ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل جميع أضواء الحالة، ثم يتم تشغيلها لتأكيد إعادة الضبط. إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم IQOS.

