


Get to know your Device


BONDS 2 by IQOS™



Venting Hole Slider



Button & Status Lights




Charging Port

Getting Started



**TURN ON
(OR TURN OFF)**

Press and hold Button for 4 seconds until the device vibrates, then release; Status Lights will turn ON, (or turn OFF) slowly. Turn OFF the device when not in use.




CHARGE

Before first use, fully charge the device in accordance with the Safety Warnings and Instructions.

(approx. 120 min with compatible Power Adaptor)


Quick Tips



COOL DOWN


Device can be used up to 3 consecutive uses. After 3 consecutive uses, Status Lights will pulse twice UP and DOWN to signal cool down is in process.

(cool down takes approx. 4 min).




BATTERY STATUS

Short press Button, Status Lights will turn ON to indicate battery level.



**STATUS LIGHT
BLINKS YELLOW**


Battery depleted, need to charge.



**STATUS LIGHTS
BLINK WHITE
TWICE**

Device is outside operating temperature range.

(0°C to 40°C)




**STATUS LIGHT
BLINKS RED**

Reset the device. If red light blinking persists, contact Customer Care.



TO RESET

Press and keep holding Button until the device vibrates 3 times, then release. All Status Lights will turn OFF and turn ON to confirm a RESET.



CHARGING TIME

When a non-compatible Power Adaptor is used, Status Lights blink slowly and charging may take longer than 120 min.

bonds 2 by IQOS

User Guide

For BONDS 2 by IQOS™

Discover a world of Services & Privileges with BONDS by IQOS™


For the online version of the user guide and customer care.

Visit

www.iqos.com


Learn more about the warranty for your device at iqos.com/ma/fr/obtenir-de-aide.html

How to use your Device




OPEN

Slide to open.




**INSERT
ROUNDHEAT STICK™**

Insert ROUNDHEAT STICK™ to the line on the filter, with the filter facing outside.



START HEATING


Press Button until the device vibrates and Status Lights pulse, then wait for next vibration.



BEGIN USE


After 2nd vibration, the device is ready to be used.

During the experience, do not remove or rotate the stick. The device can be used for up to 5 minutes.




**EXPERIENCE
COUNTDOWN**

During use, Status Lights indicate the remaining time.




NEARLY COMPLETE

To signal the last 30 seconds, the device will vibrate ONCE, with ONE Status Light pulsing white.



**REMOVE
ROUNDHEAT STICK™**

When complete, remove used ROUNDHEAT STICK™ and dispose as per local disposal requirements.



CLOSE

Slide to Close after use.

Panel 13

Panel 14

Panel 15

Panel 16

Panel 17

Panel 18

Panel 19

Panel 20

Panel 21

Panel 22

Panel 23

Panel 24


Découvrez votre appareil

BONDS 2 by IQOS™



Trou de ventilation


Cache de protection



Bouton & Voyants d'état



Port de chargement



Commencer

1



4"

ALLUMER (OU ÉTEINDRE)

Appuyez et maintenez le bouton pendant 4 secondes jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis relâchez ; les voyants d'état s'allumeront (ou s'éteindront) lentement. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.


2



CHARGER


Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil conformément aux avertissements de sécurité et aux instructions. (approx. 120 min avec un adaptateur de courant compatible)

Conseils Rapides



REFROIDISSEMENT

L'appareil peut être utilisé jusqu'à 3 fois consécutives. Après 3 utilisations consécutives, les voyants d'état clignoteront deux fois vers le HAUT et vers le BAS pour signaler que le refroidissement est en cours. (le refroidissement prend environ 4 minutes)



ÉTAT DE LA BATTERIE

Appuyez brièvement sur le bouton, les voyants d'état s'allumeront pour indiquer le niveau de la batterie.



VOYANT D'ÉTAT CLIGNOTE EN JAUNE

Batterie déchargée, besoin de charger.



VOYANTS D'ÉTAT CLIGNOTENT EN BLANC DEUX FOIS

L'appareil est hors de la plage de température de fonctionnement. (0°C à 40°C)



VOYANT D'ÉTAT CLIGNOTE EN ROUGE

Réinitialisez l'appareil. Si le clignotement rouge persiste, contactez le service client.



POUR RÉINITIALISER

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que l'appareil vibre 3 fois, puis relâchez. Toutes les lumières d'état s'éteindront et se rallumeront pour confirmer une RÉINITIALISATION.



TEMPS DE CHARGE

Lorsqu'un chargeur non compatible est utilisé, les voyants d'état clignotent lentement et la charge peut prendre plus de 120 minutes.

bonds 2

by IQOS

Guide d'utilisation

Pour BONDS 2 by IQOS™

Découvrez un monde de services et de privilèges avec BONDS by IQOS™

Pour la version en ligne du guide d'utilisation et le service client.

Visitez:

www.iqos.com

Pour en savoir plus sur la garantie de votre appareil visitez:

iqos.com/ma/fr/obtenir-de-aide.html

Comment utiliser votre appareil

1



OUVRIR

Faites glisser pour ouvrir.

2



INSÉRER ROUNDHEAT STICK™

Insérez ROUNDHEAT STICK™ jusqu'à la ligne sur le filtre, avec le filtre tourné vers l'extérieur.

3



DÉMARRER LE CHAUFFAGE

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'appareil vibre et que les voyants d'état clignotent, puis attendez la prochaine vibration.

4



COMMENCER L'UTILISATION

Après la 2ème vibration, l'appareil est prêt à être utilisé. Pendant l'expérience, ne retirez pas et ne tournez pas le stick de tabac. L'appareil peut être utilisé jusqu'à 5 minutes.

5



TEMPS DE L'EXPÉRIENCE

Pendant l'utilisation, les voyants d'état indiquent le temps restant.

6



FIN DE L'EXPÉRIENCE

Pour signaler les 30 dernières secondes, l'appareil vibrera UNE FOIS, avec UN voyant de statut clignotant en blanc.

7



RETIRER ROUNDHEAT STICK™

Une fois terminé, retirez ROUNDHEAT STICK™ usagé et jetez-le conformément aux exigences locales en matière d'élimination.

8



FERMER

Faire glisser pour fermer après utilisation.