

# IQOS ILUMA i ONE

Español



Este símbolo indica que se requiere precaución a la hora de usar el producto. Sirve para advertir sobre posibles riesgos de daños físicos.

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES**

LEE Y CONSERVA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO PARA EVITAR DAÑOS.

Estas advertencias de seguridad e instrucciones no abarcan todas las situaciones que pueden llegar a producirse, por lo que deben extremarse las precauciones.

GUARDA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES Y CONSERVALAS PARA FUTURAS CONSULTAS, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas advertencias de seguridad e instrucciones son aplicables a IQOS ILUMA i ONE™

Consulta [www.iqos.com](http://www.iqos.com) para cualquier actualización de estas Advertencias de Seguridad e Instrucciones.

### **USUARIOS PREVISTOS**

- IQOS ILUMA i ONE™ está destinado exclusivamente a fumadores adultos.
- IQOS ILUMA i ONE™ y los SMARTCORE STICKS™ están pensados para fumadores adultos que de otra forma seguirían consumiendo tabaco o productos que contengan nicotina.
- Los niños y adolescentes no deben usar IQOS ILUMA i ONE™ ni SMARTCORE STICKS™ bajo ninguna circunstancia.
- Este producto no está pensado para que lo usen personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de los conocimientos necesarios a menos que cuenten con supervisión o se les haya indicado cómo usar el producto de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.

### **TABACO Y NICOTINA**

- Los SMARTCORE STICKS™ contienen nicotina, una sustancia adictiva.
- IQOS ILUMA i ONE™ y los SMARTCORE STICKS™ no están exentos de riesgos. La mejor forma de reducir los riesgos sanitarios relacionados con el tabaco es dejar el tabaco y la nicotina.

- La nicotina está presente de forma natural en el tabaco que contienen los SMARTCORE STICKS™.
- Algunos usuarios podrían experimentar dolor abdominal, dolor en el pecho, sensación de asfixia, tos, dificultad para respirar, mareos, sequedad de garganta, gingivitis, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, náuseas, irritaciones bucales, palpitaciones, irritaciones en la garganta y vómitos.
- Las personas que tienen riesgo de sufrir o que sufren convulsiones o enfermedades del corazón o que son diabéticas o epilépticas no deberían usar productos que contienen nicotina.
- Los productos que contienen nicotina no deben usarse durante el embarazo ni la lactancia. Si estás embarazada, en periodo de lactancia o crees que podrías estar embarazada, debes de dejar el tabaco y la nicotina.
- Dejar de fumar o pasarse a IQOS ILUMA i ONE™ y a los SMARTCORE STICKS™ u otros productos que contienen nicotina puede requerir un ajuste de la dosis de ciertos medicamentos (p. ej. teofilina, clozapina, ropinirol).
- Si tienes preguntas sobre si deberías usar IQOS ILUMA i ONE™ o los SMARTCORE STICKS™ debido a tu estado de salud, consulta con un profesional de la salud.



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



### Peligro de asfixia, ingestión y manipulación

- Mantén **IQOS ILUMA i ONE™** y los **SMARTCORE STICKS™** fuera del alcance de los niños y mascotas en todo momento.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:** IQOS ILUMA i ONE™, sus accesorios y los SMARTCORE STICKS™ contienen partes pequeñas.
- Los **SMARTCORE STICKS™** contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
- **PELIGRO DE INGESTIÓN**
  - La ingestión de **SMARTCORE STICKS™** puede provocar lesiones graves en órganos internos debido a sus piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
  - La ingestión de **SMARTCORE STICKS™** puede suponer un riesgo de intoxicación por nicotina.
  - Si ingieres **SMARTCORE STICKS™**, acude a un médico inmediatamente.
- **PELIGRO DE MANIPULACIÓN:** no desarmes los **SMARTCORE STICKS™**, ya que contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados. Desecha los **SMARTCORE STICKS™** cuando estén completamente fríos después de usarlos y de conformidad con la normativa local de eliminación de residuos.





## ADVERTENCIA

### RIESGOS ASOCIADOS A LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y A LA BATERÍA

#### Riesgos eléctricos

Si no se respetan estas advertencias de seguridad e instrucciones, se podrían ocasionar incendios, explosiones, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto y otros bienes.

- Únicamente los Usuarios Previstos deben usar **IQOS ILUMA i ONE™**.
- No uses **IQOS ILUMA i ONE™** en lugares en los que el uso de dispositivos electrónicos esté prohibido.
- No cargues ni uses **IQOS ILUMA i ONE™** ni otros accesorios si están dañados, rotos o han sido manipulados.
- No uses **IQOS ILUMA i ONE™** si la batería presenta fugas.
- **IQOS ILUMA i ONE™** debe cargarse únicamente en el interior, como indica el símbolo  con el cable de carga (suministrado en la caja) y el adaptador de corriente (obtenido de una fuente confiable). No uses accesorios no aprobados por el fabricante. Consulta la sección de Datos técnicos y [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com) para más información.
- Este producto debe cargarse únicamente a muy baja tensión de seguridad (SELV) con potencia de salida de 5 V,  2 A. Consulta la sección de Datos técnicos de este manual de usuario para más información sobre el voltaje.
- No uses, cargues o almacenes **IQOS ILUMA i ONE™** en lugares con altas temperaturas (por ejemplo, en el interior de un vehículo en verano o cerca de fuentes de calor como radiadores o fuegos).
- No uses **IQOS ILUMA i ONE™** cuando haya materiales inflamables, líquidos y gases presentes.
- No pongas **IQOS ILUMA i ONE™**, el adaptador de corriente o el cable de carga en contacto con ningún líquido. No lo toques si se mojan o se sumergen en algún líquido.
- Limpia el dispositivo con ningún agente limpiador. Limpia solo con accesorios o herramientas aprobados por el fabricante.
- Limpia el puerto de carga USB del **IQOS ILUMA i ONE™** de manera periódica para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo) e inspecciona el puerto USB antes de usar el conector USB.
- Cierra la tapa del dispositivo después de cada uso para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo) en la cámara de calentamiento, e inspecciona esta antes de usar los **SMARTCORE STICKS™**.

- Manéjalo con cuidado. No dejes caer el **IQOS ILUMA i ONE™** ni lo sometas a impactos fuertes.
- Este producto no contiene partes que el usuario pueda reparar por sí mismo. No realices intentos de apertura, mantenimiento, modificación o reparación de ningún componente de **IQOS ILUMA i ONE™** ni sustituyas ninguno de los componentes ni baterías.
- No uses este producto si ha sido expuesto a un frío, calor o humedad excesivos.
- No toques **IQOS ILUMA i ONE™** ni otros accesorios si se sobrecalientan, emiten humo, se prenden o queman. Si es posible, apágalos o desconéctalos de la fuente de alimentación.
- No trates de introducir ningún otro objeto que no sean los **SMARTCORE STICKS™** en la cámara de calentamiento o **ILUMA™ Stick Remover** (si es necesario). Asegúrate de que el Holder esté apagado antes de intentar extraer los **SMARTCORE STICKS™** con **ILUMA™ Stick Remover**.
- No introduzcas piezas de metal en el Holder mientras esté en uso.
- El dispositivo solo funciona a temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C.
- Los **SMARTCORE STICKS™** son de un solo uso y no deben reutilizarse ni encenderse con una cerilla, mechero o ningún otro tipo de llama.
- Nunca deseches **IQOS ILUMA i ONE™** y/o sus accesorios con otros residuos domésticos, ya que pueden entrar en contacto con agua y/o otros líquidos.

### **Riesgos asociados a la batería**

**IQOS ILUMA i ONE™** funciona con batería de iones de litio (Li-ion) sellada. En condiciones normales de uso, la batería está sellada. Si observas cualquier fuga de líquidos de la batería, sigue estas precauciones:

- Si se ingiere el líquido de una batería, acude al médico inmediatamente. No provoques el vómito ni ingieras. No provoques el vómito ni ingieras alimentos o bebidas.
- Si inhalas el vapor de la batería, toma aire fresco y acude a un médico.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lávate la zona afectada, incluyendo las manos, y no te toques los ojos.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos y acude a un médico inmediatamente.



## **RIESGOS POR CALENTAMIENTO DEL AEROSOL**

No seguir estas Advertencia e Instrucciones de Seguridad puede derivar en quemaduras por calentamiento de aerosol.

- Guarda los SMARTCORE STICKS™ en un lugar limpio, seco y fresco.
- No expongas IQOS ILUMA i ONE™ y los SMARTCORE STICKS™ a condiciones de humedad alta o a la luz del sol directa.
- No uses SMARTCORE STICKS™ que hayan sido expuestos a un calor o humedad excesivos.
- No retires los SMARTCORE STICKS™ del dispositivo mientras está en uso.
- Si sufres alguna molestia, deja de usar el producto y consulta con un profesional de la salud.



## **RIESGOS DE REACCIONES ALÉRGICAS**

- El uso de IQOS ILUMA i ONE™ podría causar una reacción alérgica como hinchazón de cara, labios, lengua, encías, garganta u otra parte del cuerpo, dificultad para respirar o jadeos.
- Deja de usar IQOS ILUMA i ONE™ y acude a un médico inmediatamente si presentas alguno de estos síntomas, que podrían indicar una reacción alérgica grave.
- Algunos SMARTCORE STICKS™ contienen ingredientes botánicos que pueden causar reacciones alérgicas en algunos usuarios (consulta la información en el paquete). No compartas los dispositivos IQOS ILUMA i ONE™ con otros usuarios para minimizar la contaminación cruzada que podría causar una reacción alérgica.

## **USO DE LOS SMARTCORE STICKS™**

- Usa IQOS ILUMA i ONE™ únicamente con SMARTCORE STICKS™ específicamente diseñados para dispositivos IQOS ILUMA i ONE™.
- Nunca uses IQOS ILUMA i ONE™ con cigarrillos o productos similares.
- No uses los SMARTCORE STICKS™ con generaciones anteriores de dispositivos IQOS.
- No modifiques los SMARTCORE STICKS™ de ninguna forma ni añadas ninguna sustancia a los SMARTCORE STICKS™. Hacerlo podría provocarte lesiones.

## **CÓMO REPORTAR EVENTOS ADVERSOS O INCIDENTES**

- Si experimentas algún efecto no deseado al usar IQOS ILUMA i ONE™ y/o los SMARTCORE STICKS™, consulta con un profesional de la salud.
- Puedes reportar cualquier evento adverso o incidente comunicándote directamente con el Centro de Atención al Cliente local (puedes encontrar los detalles en el manual de Servicio al Cliente y Garantía). Al informarnos de efectos secundarios, nos ayudarás a ofrecer más información sobre la seguridad de este producto.
- Para más información, visita [www.IQOS.com](http://www.IQOS.com).

## DATOS TÉCNICOS

Dispositivo:

IQOS ILUMA i ONE™ Modelo M0033

Tipo de batería: batería recargable de iones de litio (Li-ion)

Corriente: 5V  2 A

Es posible que no todos los dispositivos que aparecen en la lista en estas advertencias de seguridad e instrucciones estén incluidos en este kit.

Información sobre el adaptador eléctrico compatible

Modelo: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Corriente: 100 V-240 V  $\sim$  50-60 Hz 0.3 A

Salida: 5 V  2 A

Potencia de salida: 10,0 W

Eficiencia media en activo: 79,0 %

Consumo de energía sin carga: < 0,09 W

**Uso con cable de carga USB Tipo C**

INFORMACIÓN PARA DESECHAR IQOS ILUMA i ONE™

Válido para la Unión Europea y EEA



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto y sus piezas individuales (incluidas las baterías) no se deben desechar junto con el resto de tus residuos domésticos. Es tu responsabilidad desecharlo llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Entre otros, las baterías usadas pueden devolverse de forma gratuita al punto de venta. La recogida y el reciclaje por separado de tus residuos (baterías incluidas) ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que estos se reciclen protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Desechar el equipo como residuo urbano sin clasificar (p. ej.: mediante la incineración de residuos o en vertederos) puede producir efectos negativos en el medioambiente y en la salud humana. Para más información sobre dónde puedes desechar tu equipo para su reciclaje, comunícate con el ayuntamiento local de tu ciudad, el servicio local de recolección de residuos domésticos o con el lugar donde adquiriste el producto. El importador local del producto se encargará de la financiación del tratamiento y el reciclaje de equipos devueltos a través de puntos de recogida de conformidad con los requisitos locales.

### **INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA ELIMINACIÓN Y RECICLADO)**

Los consumidores no deben retirar la batería. Al final de la vida útil del producto, solo una empresa de reciclaje podrá retirar la batería de forma segura siguiendo estos pasos.

#### **IQOS ILUMA i ONE™:**

Paso 1: El dispositivo debe estar totalmente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: Retire la cubierta cosmética y los dos tornillos en la parte inferior de la carcasa del dispositivo.

Paso 3: Deslice el conjunto fuera de la carcasa mediante el conector tipo C.

Paso 4: Limpie el adhesivo en la parte inferior de la carcasa.

Paso 5: Retire el subconjunto del pestillo de la cubierta superior y la manga del tubo.

Paso 6: Retire los dos tornillos del Shield-can y retire el Shield-can.

Paso 7: Desconecte el conector BTB (Board to Board) de la batería.

Paso 8: Sostenga la lengüeta adhesiva en la parte inferior del dispositivo y tire lentamente para quitar el adhesivo de la batería, luego retire la batería del marco. Si se requiere alguna herramienta durante el proceso, use herramientas de plástico.

Paso 9: Deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Diseñado y fabricado bajo la autoridad de Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel (Suiza).

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

