

IQOS
ILUMA i



To je znak za varnostno opozorilo. Opozarja vas na morebitno nevarnost telesnih poškodb.

SLOVENŠČINA

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

V IZOGIB POŠKODBAM VAS PROSIMO, DA PRED UPORABO IZDELKA V CELOTI PREBERETE VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA.

Varnostna opozorila in navodila v tem dokumentu ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin in primerov, ki bi lahko nastali. Uporabniki naj bodo pri uporabi izdelka previdni in skrbni.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA SHRANITE, SAJ VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE.

Ta varnostna opozorila in navodila veljajo za IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave.

Posodobitve teh varnostnih opozoril in navodil lahko najdete na www.iqos.com.

PREDVIDENI UPORABNIKI

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene samo polnoletnim osebam.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene polnoletnim osebam, ki bi sicer nadaljevale z uporabo tobačnih izdelkov ali izdelkov, ki vsebujejo nikotin.

- Otroci in mladostniki v nobenem primeru ne smejo uporabljati IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprav ali paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™.
- Ta izdelek ni namenjen osebam z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oziroma ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti.

TOBAK IN NIKOTIN

- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ niso brez tveganja. Zdravstvena tveganja, povezana s tobakom in nikotinom, najučinkoviteje zmanjšate tako, da v celoti prenehate uporabljati tobak in nikotin.
- Nekateri uporabniki navajajo pojav bolečin v trebuhu, bolečin v prsih, občutka dušenja, kašlja, težav z dihanjem, vrtoglavice, izsušenih ust, izsušenega grla, vnetih dlesni, glavobola, slabega počutja, zamašenega nosu, slabosti, vnetja v ustni votlini, pospešenega bitja srca, razdraženega grla in bruhanja.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo osebe, ki trpijo za srčnimi obolenji ali je pri njih možen pojav tovrstnih obolenj, so diabetiki, epileptiki ali doživljajo napade.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo nosečnice ali doječe ženske. Če ste noseči, če dojite ali menite, da ste morda noseči, popolnoma prenehajte z uporabo tobaka in nikotina.
- Zaradi prenehanja s kajenjem ali prehoda na uporabo IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ali drugih izdelkov, ki vsebujejo nikotin, je morda potrebna prilagoditev odmerka določenih zdravil (npr. teofilin, klopazin, ropinirol).
- Če imate glede uporabe IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ali paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ kakršno koli vprašanje glede na vaše trenutno zdravstveno stanje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

⚠ POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE



**NEVARNOST ZADUŠITVE
ALI ZAUŽITJA IN POŠKODBE
PRI ROKOVANJU.**

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vedno hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.

- **NEVARNOST ZADUŠITVE** — IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave, dodatki in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo majhne dele.
- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo manjše kovinske dele z ostrimi robovi.
- **NEVARNOST ZAUŽITJA**
 - Če pogoltnete paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™, lahko zaradi manjših kovinskih delov z ostrimi robovi pride do hudih poškodb notranjih organov.
 - Če pogoltnete paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™, obstaja nevarnost zastrupitve z nikotinom.
 - Če pogoltnete paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- **NEVARNOST ZARADI ROKOVANJA** — paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne razstavljajte, saj vsebujejo manjše kovinske dele z ostrimi robovi. Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov takoj, ko se popolnoma ohladijo.



NEVARNOSTI V ZVEZI Z BATERIJAMI IN ELEKTRONSKIMI NAPRAVAMI

Tveganja, povezana z uporabo elektronskih naprav

Če ne upoštevate teh Varnostnih opozoril in navodil, lahko pride do požara, eksplozije, električnega udara, telesnih poškodb ali poškodb izdelka in druge lastnine:

- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ napravo naj uporabljajo le predvideni uporabniki.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte na območjih, kjer je prepovedana uporaba elektronskih naprav.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in dodatkov ne polnite ali uporabljajte, če so poškodovani, spremenjeni ali polomljeni.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte, če iz baterije izteka tekočina.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ napravo lahko polnite samo v zaprtih prostorih, kot navaja oznaka . Za polnjenje uporabljajte polnilni kabel (priložen v pakiranju) in certificiran napajalnik (pridobljen iz preverjenega vira), ki ju je odobril proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril. Dodatne pomembne varnostne informacije najdete v razdelkih "Tehnični podatki" in www.IQOS.com.
- Ta izdelek je dovoljeno polniti samo z zelo nizko varnostno napetostjo s 5V; 2A napajalnikom.

Podrobnosti najdete v poglavju »Tehnični podatki« v teh Varnostnih opozorilih in navodilih za uporabo.

- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte, polnite ali shranjujte na mestih z visoko temperaturo (npr. v avtomobilu poleti ali v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali ogenj).
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave ne uporabljajte tam, kjer so prisotne vnetljive snovi, tekočine ali plini.
- IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave, napajalnika in polnilnega kabla ne izpostavljajte tekočinam. Ne dotikajte se jih, če so mokri ali so bili namočeni v kakršno koli tekočino.
- Naprave ne čistite z nobenim čistilnim sredstvom. Napravo čistite samo z dodatki, ki jih je odobril proizvajalec.
- Naprave ne čistite, ko je vklopljena.
- USB polnilni vhod IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprave redno čistite, da se na njem ne naberejo tujki (npr. prašni delci). Pred uporabo USB kabla se prepričajte, da v USB vhodu ni tujkov.
- Z izdelkom ravnajte previdno. IQOS ILUMA i™ oz. IQOS ILUMA i PRIME™ naprava vam ne sme pasti na tla oziroma je ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne poskušajte odpreti, spreminjati, servisirati, razstaviti ali popraviti katerega koli sestavnega dela IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave oziroma ne poskušajte zamenjati nobene komponente ali baterij.
- IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ žepni polnilnik in držalo nista združljiva s prejšnjimi generacijami IQOS naprav (IQOS 3 DUO oz. zgodnejše generacije IQOS naprav). IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ držala ne poskušajte polniti z nobenim žepnim polnilnikom prejšnjih IQOS generacij. Držal prejšnjih IQOS generacij ne poskušajte polniti z IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ žepnim polnilnikom.
- Tega izdelka ne uporabljajte, če je bil izpostavljen prevelikemu mrazu, vročini ali vlagi.
- Ne dotikajte se IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in/ali njenih dodatkov, če se pregrejejo, iskrijo, vžgejo, gorijo ali se iz njih kadi. Če je potrebno in mogoče, napravo pazljivo izklopite ali odklopite z napajanja.
- V grelno komoro ne vstavljajte drugih predmetov, razen paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ali pripomoček za odstranjevanje paličic za segrevanje - ILUMA™ Stick Remover (po potrebi). Prepričajte se, da je držalo izklopljeno, preden poskusite odstraniti paličice za segrevanje

SMARTCORE STICKS™ s pripomočkom za odstranjevanje paličic za segrevanje - ILUMA™ Stick Remover.

- Med uporabo ne vstavljajte kovinskih kosov v držalo.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah med 0 ° C in 40 ° C.
- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene enkratni uporabi in jih ni dovoljeno znova uporabiti oziroma prižgati z vžigalico, vžigalnikom ali drugim virom ognja.
- IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ in/ali njunih dodatkov nikoli ne odstranjujte z drugimi gospodinjskimi odpadki, saj lahko pridejo v stik z vodo in/ali drugimi tekočinami.

Nevarnost v zvezi z baterijami

IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ napravo napaja zatesnjena litij-ionska (Li-ion) baterija. Baterija je v normalnih pogojih uporabe zatesnjena. Če opazite, da iz baterije izteka tekočina, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Če zaužijete tekočino, ki izteka iz baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne sprožajte bruhanja in ne zaužijte hrane ali pijače.
- Če vdihnete paro iz tekočine, ki izteka iz baterije, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.
- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik s kožo, si umijte ta del kože in roke ter se ne dotikajte oči.
- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik z očmi, oči takoj najmanj 15 minut izpirajte s čisto tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.



NEVARNOST ZARADI VROČEGA AEROSOLA

Neupoštevanje teh varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči toplotne opekline:

- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ shranjujte na čistem, suhem in hladnem mestu.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne izpostavljajte visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne uporabljajte, če so bile izpostavljene čezmerni vročini ali vlagi.
- Paličice za segrevanje SMARTCORE STICK™ med uporabo ne odstranjujte.



NEVARNOST ALERGIJSKE REAKCIJE

- Uporaba IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™

naprave in paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ lahko povzroči alergijsko reakcijo, na primer otekanje obraza, ustnic, jezika, dlesni, grla ali telesa, oteženo dihanje ali piskanje.

- Prenehajte uporabljati IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ napravo in paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ in takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite katerega koli od zgoraj naštetih simptomov, saj je lahko to znak hude alergijske reakcije.
- Določene paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo rastlinske sestavine, ki lahko pri nekaterih uporabnikih povzročijo alergijske reakcije (glejte informacije na embalaži). IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprav ne delite z drugimi uporabniki, da zmanjšate tveganje navzkrižne kontaminacije, ki bi lahko povzročila alergijsko reakcijo.

UPORABA PALIČIC ZA SEGREVANJE SMARTCORE STICKS™

- IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ napravo uporabljajte samo s paličicami za segrevanje SMARTCORE STICKS™, ki so posebej zasnovane za generacijo IQOS ILUMA naprav.
- IQOS ILUMA i™ ali IQOS ILUMA i PRIME™ naprave nikoli ne uporabljajte s cigaretami ali podobnimi izdelki.
- Paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne uporabljajte z IQOS napravami prejšnjih generacij (IQOS 3 DUO™ ali starejših).
- Paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS™ na nikakršen način ne spreminjajte in v paličice za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne dodajajte nobene druge snovi. To lahko povzroči telesne poškodbe.

POROČANJE O NEŽELENIH POJAVIH ALI DOGODKIH

- Če med uporabo IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ naprave in/ali paličic za segrevanje SMARTCORE STICKS opazite kakršen koli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno vaši lokalni Službi za podporo uporabnikom (podatke lahko najdete v brošuri Služba za podporo uporabnikom in garancija). S poročanjem o stranskih učinkih nam lahko pomagate zagotoviti več informacij o varnosti tega izdelka.
- Za več informacij obiščite www.iqos.com.

TEHNIČNI PODATKI

Držalo:

IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ model M0010

Vrsta baterije: Li-ionska polnilna baterija

Vhod: 5V  1.6A

Žepni polnilnik:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Vrsta baterije: Li-ionska polnilna baterija

Vhod: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Žepni polnilnik:

IQOS ILUMA i™ Model M0022

Vrsta baterije: Li-ionska polnilna baterija

Vhod: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Vse naprave, navedene v teh Varnostnih opozorilih in navodilih, niso vključen v ta paket.

Informacije o združljivem napajalniku

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Vhod: 100 V-240 V ~ 50-60 Hz 0.3 A

Izhod: 5.0 V  2.0 A

Izhodna moč: 10.0 W

Povprečna učinkovitost v aktivnem stanju: 79.0 %

Brez porabe energije: <0.09 W

Uporabljati s priloženim polnilnim kablom

INFORMACIJE O ODLAGANJU IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave

Velja v Evropski uniji in EGP



Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka in njegovih sestavnih delov (vključno z baterijami) ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu, namenjenem recikliranju odpadne električne in elektronske opreme. Poleg tega lahko odpadne baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme (vključno z baterijami) bo pomagalo pri ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bodo odpadki reciklirani na zdravju in okolju varen način. Če se odpadna oprema odlaga kot nerazvrščen komunalni odpadki (taki odpadki se npr. sežigajo ali odlagajo na deponijo), lahko to negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo odložite za recikliranje, se obrnite na pristojni lokalni organ, lokalno službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto,

kjer ste izdelek kupili. Lokalni uvoznik izdelka bo financiral prevzemanje in recikliranje odpadne opreme, ki jo vrnete na omenjenih zbirnih mestih v skladu z lokalnimi predpisi.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJE (ZA ODLAGANJE IN RECIKLIRANJE)

Uporabnik ne sme sam odstranjevati baterij. Po koncu življenjske dobe izdelka lahko baterije varno odstrani samo pooblaščen oseba za recikliranje tako, da izvede naslednje korake.

IQOS ILUMA i PRIME™ žepni polnilnik (model M0021):

1. korak: Napravo pred razstavljanjem popolnoma izpraznite.
2. korak: Z okrasnega pokrova žepnega polnilnika odstranite/ snemite gumijasto ploščico.
3. korak: Odstranite 2 vijaka.
4. korak: Magnetni priključek odstranite z majhnim (približno 1 mm) vijakom glave.
5. korak: Pokrov ovitka odstranite tako, da počasi drsite in se premikate navpično stran od kovinskega ohišja.
6. korak: Odstranite gumijasto podložko (1x) in vijak na krovu (1x).
7. korak: Odstranite vsa fleksibilna tiskana vezja (3x) in priključek (2x), da odstranite PCBA polnilnika.
8. korak: Odstranite 2 vijaka okvirja in ga vzemite iz kovinskega ohišja
9. korak: Baterijo odstranite tako, da jo nagnete navzgor. Zavržite jo skladno z lokalnimi predpisi.

Žepni polnilnik IQOS ILUMA i™ (model M0022):

1. korak: Napravo pred razstavljanjem popolnoma izpraznite.
2. korak: Odprite vrata
3. korak: S prsti odstranite pokrov na vratih.
4. korak: Odvijte 2 vijaka na vrhu in na dnu.
5. korak: Odstranite ohišje polnilnika.
6. korak: Odvijte ploščo z elektronskim vezjem (samo 1 vijak) in odstranite držalo.
7. korak: Odklopite priključek baterije na vezju. Ne režite žic akumulatorja.
8. korak: Odklopite priključek FPC svetlobnega kanala na vezju in odstranite 2 kaptonska trakova na baterijo.
9. korak: Baterijo odstranite tako, da jo nagnete navzgor. Zavržite jo skladno z lokalnimi predpisi.

**IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ držalo
(model M0010):**

1. korak: Napravo pred razstavljanjem popolnoma izpraznite.
2. korak: Odprite obroč.
3. korak: Odprite pokrovček zadrževalnika.
4. korak: Izvlecite tesnilni obroč CM (modul tuljave).
5. korak: Iz ohišja potisnite sklop.
6. korak: Odstranite spajko baterijskega jezička s strani PCBA in ga dvignite.
7. korak: Odstranite baterijo in jo zavržite v skladu z lokalnimi predpisi

POTRDITEV SKLADNOSTI

Družba Philip Morris Products S.A. izjavlja, da so IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave skladne z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Uradna izjava o skladnosti je na voljo na www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave delujejo v frekvenčnem pasu 2.402–2.480 GHz z največjo radiofrekvenčno izhodno močjo pod 10,0 dBm.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi radiofrekvenčne izpostavljenosti in je bila v skladu s standardom EN 62311:2008 ocenjena za skladno s pogoji o prenosni izpostavljenosti.

Zasnovano in izdelano po licenci družbe Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švica.



Bluetooth® znak v besedi in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Philip Morris Products S.A. ter njene povezane družbe te znake uporabljajo na podlagi licence.

Več informacij v zvezi z licenco za vdelano programsko opremo za IQOS ILUMA i™ in IQOS ILUMA i PRIME™ naprave je na voljo na www.iqos.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

